

W&T

Руководство по сборке телекоммуникационного 19" шкафа

Серия WT-2041D

Комплект для сборки:

1. Каркасные рамы – 2 шт.
2. Нижнее основание (дно) – 1 шт.
3. Верхнее основание (крыша) – 1 шт.
4. Пронумерованные направляющие – 4 шт.
5. Перфорированная дверь с замком – 1 шт.
6. Металлическая дверь с замком – 1 шт.
7. Боковые стенки с креплениями – 2 шт.
8. Поперечные профили – 4 или 6 шт. (В зависимости от высоты шкафа)
9. Полка – 1 или 2 шт. (В зависимости от высоты шкафа)
10. Блок вентиляторов – 1 шт.
11. Блок розеток – 1 шт.
12. Шасси (колеса) – 4 шт.
13. Регулируемые ножки – 4 шт.
14. Крепежный комплект – 2 упаковки



1 шаг

Расположите каркасные рамки параллельно друг другу

Внимание: прорези для крепления боковых стенок должны быть вовнутрь сборки



2 шаг

С помощью болтов и гаек присоедините нижнее основание шкафа к каркасным рамам



3 шаг

Прикрутить шасси и опорные ножки

Внимание: Ножки завернуть ниже (глубже) уровня шасси, чтобы не погнуть их при подъеме шкафа.



4 шаг

С помощью болтов и гаек присоедините верхнее основание шкафа к каркасным рамам.



5 шаг

Закрепить вентиляторный блок к каркасным рамам шкафа под верхним основанием.

Внимание: выход шнура питания вентиляторного блока располагается с задней стороны шкафа (возле кабельного отверстия с заглушкой)



6 шаг

Зафиксировать пазы и прикрутить к каркасной раме поперечные профили.

Затем прикрутить переходной адаптер.

Прикрепить к адаптеру пронумерованные направляющие.

Внимание: нумерация направляющих направлена наружу и начинается снизу



7 шаг

Прикрутить полки к пронумерованным направляющим и блок розеток с задней стороны.

Кабельный организатор прикрутить спереди, перед пронумерованными направляющими с лева и права.



8 шаг


Установить боковые стенки, используя пружинный пластиковый фиксатор как защелку



9 шаг

Установить заднюю (металлическую) дверь, используя пружинный фиксатор в качестве петли

Внимание: пружинный фиксатор должен устанавливаться сверху



10 шаг

Установить переднюю (перфорированную) дверь, используя пружинный фиксатор в качестве петли

Внимание: пружинный фиксатор должен устанавливаться сверху.

Регулируя ножки, зафиксируйте положение шкафа относительно пола.

