

Руководство по эксплуатации

IP-камеры L-серии с технологией Starlight



MICRODIGITAL Inc.

MD-IPC-Starlight рев. 1.1 Выпущено 26 июля 2017 г. © 2017 MICRODIGITAL Inc. Данный документ представляет собой руководство по эксплуатации IP-камеры с технологией Starlight.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с целью их улучшения.

1. 1. Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации содержит инструкции по базовой настройке и эксплуатации сетевой камеры Microdigital Inc.

Как опытным, так и начинающим пользователям сети следует внимательно прочитать данную инструкцию для обеспечения безопасной установки и эксплуатации устройства; в инструкции также содержится информация о функциях камеры.

Сохраните данное руководство для будущего его использования.

- Изменения или модификации, не одобренные компанией Microdigital Inc., могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию камеры.
- Установка должна проводиться квалифицированным персоналом в соответствии с местными нормами.

2. Правила техники безопасности

Внимательно прочитайте следующие инструкции во избежание угрозы жизни и имуществу.

- Избегайте ударов и падения камеры.
- Избегайте вибрации камеры.
- Не перемещайте работающую камеру.
- Не устанавливайте камеру на неровной поверхности, камера должна быть прочно прикреплена к стене или потолку.
- Протирайте камеру только сухой тканью.
- Избегайте установки камеры в местах повышенной влажности или температуры.
- Не устанавливайте камеру рядом с источниками газа и нефти.
- Не прикасайтесь к камере мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
- Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разобрать камеру. Все обслуживание должно проводиться квалифицированным персоналом.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Это может вызвать возгорание.
- Повреждение кабеля может привести к возгоранию.
- Во избежание нарушения работы камеры при неожиданном отключении рекомендуется использовать ИБП (источник бесперебойного питания). Обратитесь к авторизованному дилеру или агенту ИБП.
- Отключайте камеру во время дождя или в случае ее бездействия в течение длительного времени.
- При попадании в корпус жидкости или твердого предмета немедленно отключите камеру от источника питания и проверьте устройство у официального дилера перед повторным включением.
- В случае появления сильного запаха или дыма, исходящего из камеры, отключите камеру от сети и обратитесь к авторизованному дилеру.

3. Содержание

| 1. Руководство по эксплуатации | 2 |
|---|---------|
| 2. Правила техники безопасности | 2 |
| 3. Содержание | 3 |
| 4. Обзор продукта | 4 |
| 5. Подключение | 4 ~ 5 |
| 5.1. Подключение к сети | 4 |
| 5.2. Подключение питания | 4 |
| 5.3. Использование карты Micro SD | 5 |
| 5.4. Исходная настройка и эксплуатация | 5 |
| 6. Настройка видео и системы | 6 ~ 20 |
| 6.1. Вход | 6 |
| 6.2. Наблюдение в режиме реального времени | 6 ~ 12 |
| 6.2.1. Первый поток | 7 |
| 6.2.2. Второй поток | 7 |
| 6.2.3. RTP/RTSP | 8 |
| 6.2.4. Название и дата/время | |
| 6.2.5. Настройка освещенности | 10 |
| 6.2.6. Настройка камеры | 11 |
| 6.2.7. Расширенная настройка | 12 |
| 6.2.8. Цифровое увеличение | 10 |
| 6.3. Настройка | 12 ~ 18 |
| 6.3.1. Расписание событий | 12 |
| 6.3.2. Сеть | 14 |
| 6.3.3. Дата/время | 15 |
| 6.3.4. Системная информация | 16 |
| 6.3.5. Учетная запись пользователя | 16 |
| 6.3.6. Обновление | 17 |
| 6.3.7. Зона движения | 17 |
| 6.3.8. Зона конфиденциальности | 15 |
| 6.4. Загрузка | 16 |
| 6.5. Управление моторизированным объективом | 19 |
| 6.6. Порт Control на камерах All-In-One и корпусных камерах | 20 |
| 7. Матрица продукта | 21 |
| 8. Устранение неисправностей | 22 |

4. Обзор продукта

4.1. Возможности продукта

Сетевая камера Microdigital позволяет вести видеонаблюдение по сети, пользователи могут наблюдать, записывать и управлять событиями с помощью удобного интерфейса.

В данном руководстве подробно описывается установка и эксплуатация устройства.

Поддержка протокола ONVIF (Profile S вер. 2.21)

• Несколько потоков для отображения и записи видео с различным разрешением и качеством одновременно, используя разные кодеки.

• Первый поток: только H264.

Второй поток: H.264 / M-JPEG.

- Регулировка качества видео: 10-50.
- Double Scanned WDR (Расширенный динамический диапазон с двойным сканированием), HLC (Компенсация за-

светки), BLC (компенсация задней подсветки), De-Fog (Антитуман)

- Видеонаблюдение день / ночь с механически убираемым ИК-фильтром (дополнительно).
- Простое обновление прошивки по сети.
- Встроенный SD-слот для карт памяти для локального хранения данных.
- JPEG снимок для применения LPR (Распознавания автомобильных номеров)
- РоЕ / 12 В постоянного тока.

• Рабочие температуры: -50°С~60°С для уличных камер с функцией обогрева, -40°С~60°С для уличных камер без подогрева, -10°С~50°С для внутренних камер.

4.2 Получение видеопотока по протоколу RTSP

Для получения видеопотока по протоколу RTSP используйте следующие URI:

rtsp://<ip_address>:<port>/h264 - для основного потока

rtsp://<ip_address>:<port>/hsub - для дополнительного потока

5. Подключение

[Примечание]

* Выключите питание перед установкой и подключением камеры.

* Не допускайте попадания влаги на силовые и соединительные кабели. Это может вызвать повреждение устройства.

5.1. Подключение к сети

Пользователи могут настроить дистанционное управление, конфигурацию, мониторинг.

Проверьте сетевое окружение после установки камеры.

5.2. Подключение питания

5.2.1. Использование адаптера питания

Подключите питание к разъему камеры постоянного тока. Все камеры поддерживают напряжение 12 В постоянного тока. (Рекомендуется адаптер питания с напряжением 12 В постоянного тока/1,5 А.)

5.2.2. В случае использования оборудования РоЕ (питание через Ethernet)

Проверьте, есть ли у модели опция питания РоЕ, потому что малоформатная камера MDC-L3290F поддерживает только напряжение 12 В постоянного тока. За исключением MDC-L3290F, все остальные камеры поддерживают стандарт IEEE 802.3af.

5.3. Использование карты Micro SD

Карта Micro SD позволяет записывать важные сцены даже при полном отсутствии сети.

5.3.1. Как вставить карту Micro SD

- Вставьте карту Micro SD в правильном направлении.

- Вставляйте карту Micro SD без усилий. Вставляя карту с силой, вы можете повредить ее или предназначенный для нее разъем. Не подключайте SD карту при включенной камере. Перед подключением SD карты камера должна быть обесточена.

5.3.2. Удаление карты Micro SD

- Нажмите аккуратно карту Micro SD и блокировка снимется.

- Осторожно выньте карту Micro SD. При попытке удалить Micro SD силой в состоянии блокировки может произойти повреждение карты или слота. Не отключайте SD карту при включенной камере. Перед отключением SD карты камера должна быть обесточена.

[Примечание]

* Запись и воспроизведение не выполняются одновременно. При воспроизведении видео запись следует остановить.

* В случае ущерба или потери данных на карте Micro SD, причиненного по неосторожности, MICRODIGITAL Inc. снимает с себя всякую ответственность.

* После определенного количества считываний и записи данные на карте Micro SD перестают сохраняться.

В этом случае замените карту Micro SD на новую.

5.6. Первоначальная настройка и эксплуатация

Перед использованием камеры проверьте состояние соединений между устройствами и статус питания.

Камера должна быть подключена к сети, а питания должно направляться каждому устройству.

Для подключения камеры сначала установите на ПК клиентскую программу Microdigital.

Если камера подключена к компьютеру, программа Web Viewer устанавливается автоматически.

Для просмотра видеопотока с помощью веб-обозревателя установка ActiveX Control должна быть разрешена в конфигурации веб-браузера.

6. Настройка видеоизображения и системы

6.1. Вход

Пользователи могут подключиться к IP-камере после введения имени пользователя и пароля. По умолчанию имя пользователя и пароль: root / root.



6.2. Просмотр в реальном времени, секции 1~5



| 1 | Выбор просмотра в реальном времени, настройки и воспроизведения. |
|---|--|
| 2 | Секция 1: настройка основного / дополнительного потока видео и протокола передачи видео. |
| | Секция 2: настройка названия (имени камеры / расположения) и даты/времени. |
| | Секция 3: настройка авто экспозиции (Auto Exposure), HLC, BLC и управление режимами День/Ночь. |
| | Секция 4: настройка баланса белого, изображения и функций (отражение, переворот). |
| | Секция 5: настройка режима WDR, Антитумана, Затенения и Тревожных Входов/Выходов |
| 3 | Настройка основного потока. |
| 4 | Настройка дополнительного потока. |
| 5 | Настройка протокола передачи видеосигнала в основном и дополнительном потоке. |
| 6 | Цифровое увеличение |

6.2.1. Основное потоковое видео, секция 1

- Video Codec (видеокодек): поддерживает только форматы H.264 / Baseline Profile.
- Resolution (разрешение): 1920 x 1080, 1280x720, 800x600, 704X480, 640X480, 320X240
- Quality (качество): активируется только в режиме VBR. Режим VBR обеспечивает постоянное качество видео, которое настраивается в диапазоне: 0 30
 - (По умолчанию: 30).
- GOP (группа изображений) может быть настроена.
 - Чем больше размер группы изображений, тем меньшая пропускная способность сети требуется.
- Frame Rate: настройка частоты кадров до 25 кадров в секунду.
- Encoding Mode (режим кодирования)
- Скорость потока используется в кодировке и оказывает непосредственное влияние на качество видео и полосы пропускания.
 - Можно выбрать режим VBR (переменная скорость передачи) и CBR (постоянная скорость передачи).
 - VBR (переменная скорость передачи) позволяет изменять количество выходных данных на сегмент времени и обеспечивать большую скорость потока для более сложных сцен. С другой стороны, режим CBR позволяет обеспечивать постоянную скорость потока в загруженных сетях, при этом качество изображения зависит от сложности сцены.
- Bit Rate (скорость потока)
- Активируется только в режиме CBR. Меньшая скорость потока обеспечивает снижение качества изображения, и наоборот, частота кадров может снижаться в зависимости от сетевого окружения. Диапазон настраиваемой скорости потока: 512 кбит ~ 10,000 кбит.

6.2.2. Дополнительное потоковое видео, секция 1

- Video Codec (видеокодек): поддерживает H.264 / Baseline Profile и MJPEG.
- Resolution (разрешение): 640 x480 или 320X240.
- Quality: активируется только в режиме VBR. Режим VBR обеспечивает постоянное качество видео, настраивается в диапазоне: 0 30
 - (По умолчанию: 30).
 - GOP (группа изображений) может быть настроена только в режиме H.264.
 - Чем больше размер группы изображений, тем меньшая пропускная способность сети требуется.
- Frame Rate: настройка частоты кадров до 25 кадров в секунду.
- Encoding Mode: режим кодирования
- Скорость потока используется в кодировке и оказывает непосредственное влияние на качество видео и полосы пропускания.
 - Можно выбрать режим VBR (переменная скорость передачи) и CBR (постоянная скорость передачи).
 - VBR (переменная скорость передачи) позволяет изменять количество выходных данных на сегмент времени и обеспечивать большую скорость потока для более сложных сцен. С другой стороны, режим CBR позволяет обеспечивать постоянную скорость потока в загруженных сетях, при этом качество изображения зависит от сложности сцены.
- Bit Rate (скорость потока)
- Активируется только в режиме CBR. Меньшая скорость потока обеспечивает снижение качества изображения, и наоборот, частота кадров может снижаться в зависимости от сетевого окружения. Диапазон настраиваемой скорости потока: 512 кбит ~ 10,000 кбит.

Для отображения второго потока нажмите кнопку в середине верхнего меню:



[Примечание]

В формате MJPEG запись на карту Micro SD карты не активируется, а максимальная частота кадров ограничивается 1 кадром в секунду.

6.2.3. Название и дата/время, секция 2



Пользователи могут установить название камеры / дату / время и положение камеры с помощью экранного меню.

6.2.4. Настройка освещенности, секция 3



6.2.4.1. Экспозиция

Brightness : Пользователь может настроить яркость в зависимости от окружение установки камеры. AGC (Автоматическое регулировка усилением): Этот пункт настраивает чувствительность камеры. Увеличение значения усиления даст более яркое изображениу, но повлечет за собой увеличение количества шумов. Sens-up (Режим накопления заряда): Этот пункт увеличит чувствительность при установке в местах с низким уровнем освещения. Варианты установки: Off, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X.

Настройка по умолчанию: Off.

Режим затвора: Затвор может работать в режимах: Авто (Auto), Ручной (Manual) и режим компенсации мерцания (Flicker).

Расположение : Для корректной настройки электронного затвора нужно указать расположение камеры. Пункт доступен только при режиме затвора Авто.

Скорость : Если режим затвора установлен как ручной, пользователь может установить значение в диапазоне: 1/30~1/30,000.

6.2.4.2. Подсветка

BLC (Компенсация задней засветки):При выборе этого режима пользователь сможет распознать объект даже при наличии яркого источника света за этим объектом

HLC (компенсация встречной засветки): Засветки будут закрашены выбранным цветом.

6.2.4.3. День / Ночь

Для обеспечения цветного изображения днем и четкого черно-белого изображения ночью камера переходит в соответствующие режимы при определенном уровне освещения.

Auto: Автоматический режим перехода для камер не оборудованных ИК-подсветкой

[Внимание] Использование режима Авто для камер с ИК-подсветкой может повлечь за собой неправильную работу переключения режимов день/ночь

Color: Цветной режим, независимо от условий освещенности

B/W: Черно-белый режим, независимо от условий освещенности. ИК подсветка будет включена только при недостаточном освещении.

Extern: Использование переключения режимов День / Ночь по датчику, встроенному в плату ИК подсветки.

[Внимание] Использование режима Extern для камер без ИК-подсветки может повлечь за собой неправильную работу переключения режимов день/ночь

6.2.5. Настройка камеры, секция 4



6.2.5.1. Улучшение изображения

Резкость: Настраивает параметр резкости камеры

Гамма: Настраивает Яркость, Контрастность и отображение цветов.

ACE (Адаптивный усилитель контрастности): Необходим для устройств с узким динамическим диапазоном, потому что обычные способ, такие как коррекция гаммы или выравнивание гистограммы, как правило, приводят к потере детализации

6.2.5.2. Цвет

AWB (Автоматический баланс белого): В зависимости от условий установки баланс белого может установлен в автоматический или ручной режим

6.2.5.3. Функция

Mirror (отражение): Изображение может быть отражено вертикально или горизонтально, или перевернуто. Frequency (Частота): В зависимости от частоты электрической линии будет меняться так же и количество кадров. 25 к/с для частоты 50Гц и 30 к/с для частоты 60Гц

6.2.6. Расширенная настройка, секция 5



6.2.6.1. Расширенная настройка

Режим: Нормальный, DNR (Цифровое шумоподавление), WDR (Расширенный динамический диапазон) В нормальном режиме может транслироваться видео 60 к/с, если выбрано разрешение 1280x720 или ниже WDR позволяет при сложных условиях освещенности видеть с одинаковой детализацией как темные так и светлые участки кадра, но при этом может потеряться контрастность и цветопередача изображения. DNR позволяет получить изображение без динамического шума при низком уровне освещения, что позволит уменьшить поток данных и сохранить место на накопителе.

6.2.6.2. Диафрагма

ALC (Автоматическое управление освещением): Позволяет автоматически изменять значение диафрагмы при изменении условий освещения

ELC (Электронное управление освещением): Позволяет управлять уровнем освещенности в помещениях без использования АРД.

6.2.6.3. Антитуман

Функция позволяет улучшить качество изображения при использовании на улице при тумане.

6.2.6.4. Диафрагма

Функция компенсирует разницу в яркости между центром и краями изображения при использовании широкоугольных объективов.

6.2.6.5. Тревожные Входы / Выходы

Тревожный вход: Может быть выбран режим работы внешнего датчика (Нормально открытый или нормально закрытый)

Тревожный выход: Реле встроенное в камеру может быть переключено.

6.2.6.6. Другое

Выбор языка

6.2.7. Цифровое увеличение

Пользователи могут использовать функцию цифрового зума и цифрового РТZ, а также настройки яркости и насыщенности цвета.



6.3. Настройка

6.3.1. Расписание событий

Расписание можно связать с обнаружением движения, видео при этом будет записываться на карту SD.

| Event Schedule Event Schedule Event Schedule Date / Time Date / Time Information Account Logiki Logiki Logiki Date / Time Contraine (Science) Mater Record Stream Sin Sin Logiki Event Schedule Date / Time Contraine (Science) Motion Event Schedule | i Live | o ^e Setup | Download | Connected : 1 | 📲 Log Out |
|---|--------------|---|---|---------------|-----------|
| Information ALL 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 23 Sin | 81 © | Event Schedule Neftwork Dete / Time | Evert Schedus Continue (Stol) Motion • External Sensor (r) Max Record Time (S=60s) Record SD Card Coverwrite H / 264 Second Stream SD Capacity : 0 MB / 0 MB | | |
| Image: Set in the schedule, drange by double cloting only the corresponding period. | € ▲: ≜ | Information Account Update | ALL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 Sun Mon Tue | | |
| | 8 | Log(3) Motion Area Privacy Area | Thu Thu Fit. | | |

• Режим записи

Вы можете выбрать постоянный режим записи или режим записи по движения. В случае если выбрана постоянная запись – Записываться видео будет фрагментами по 30 секунд. При обнаружении движения в правом верхнем углу изображения будет появляться метка в виде буквы «М»

Поддержка SD карт

Вы можете использовать SD карту для записей видео в формате AVI

• Режим перезаписи

При заполнении хранилища старые записи будут поочередно удаляться.

• Запись второго потока

Пользователь может записывать второй поток, что бы сохранить место в хранилище.

• External Sensor

При использовании DI/DO (опция) и сработке тревожного сигнала в верхнем правом углу кадра появится отметка в виде буквы «S»

Настройка расписания может быть произведена как показано ниже:

| 🗹 Rei | cord | SD | Car | d | | | | | | | | SC |) Ca | oacit | y:0 | ΜВ | / O N | ИВ | 0 | | | C | | |
|--------|------|-----|------|------|------|-------|--------|-------|------|-------|-----|------|------|-------|-------|------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|
| ALL | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Sun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mon. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tue. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wed. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fri. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cautio | n:V | Vhe | n yo | u re | duce | e the | e time | e sch | nedu | le, c | han | ge b | y do | uble | clicl | king | only | the | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ø | Ap | ply | (| C | lear | | | | | | | | | |

Выберите день недели

При двойном клике по дню недели появится окно, в котором можно указать расписание, в какое время производить запись и по каким дням недели



Максимальное время записи (сек.): пользователи могут настроить время записи движения после его обнаружения как показано ниже.



6.3.2. Сеть

| 🚝 Live | 💣 Setup | 🚰 Playback | | | | Connected : 0 |
|------------|----------------|------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | Event Schedule | | | Ne | itwork | |
| | Network | | IP Address | 10 . 20 . 30 . 56 | Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| 0 | Date / Time | | Default Gateway | 10.20.30.1 | Primary DNS Server | 210.94.0.73 |
| | | | | | Secondary DNS Serve | er 210.220.163.82 |
| Ø | Information | | | 🕑 Apply | 🕄 Cancel | |
| Å : | Account | | Port Information RTSP Port | 554 | HTTP Port | 80 |
| | Update | | | 🙆 Anniu | Caution the Input Ran | ge [1 ~ 65353] |
| log, | Log(s) | | Use UPNP Informati | on | | |
| 7 | Motion Area | | Device ID | 🖉 Apply | Camera Name | |
| 6 | Privacy Area | | Use DDNS Server- | | | Investor 0 |
| | | | Host Name | snyou, gynans, org | Password | quanusu ******* |

6.3.2.1. Настройка ІР-адреса

Можно выбрать статический IP и DHCP. Статический IP выбирается вручную. Также IP-адрес и значения настройки сети задаются в DHCP автоматически через DHCP сервер.

[Примечание]

- * При вводе неправильного IP-адреса и адреса шлюза подключение к сети невозможно.
- * При вводе неправильного адреса DNS-сервера некоторые функции могут быть отключены.

6.3.2.2. Настройки веб-сервера

Port: порт для веб-сервера камеры, общий номер порта для HTTP: 80. Если его необходимо изменить, будьте внимательны, чтобы не вызвать конфликта с портом, используемым для другого устройства.

6.3.2.3. Настройки RTSP

RTSP Port: порт предназначен для потокового видео, номер порта по умолчанию: 554.

6.3.2.4. Настройки DDNS

Выбрав Use DDNS, пользователи могут использовать подменю DDNS Service. Не рекомендуется использование такого сервера DDNS, как DynDNS.

- * Domain Name: ввод имени хоста (домена). Доменное имя должно быть зарегистрировано на сервере DDNS.
- * User Name: введите имя пользователя, зарегистрированное на сервере DDNS.
- * Password: введите пароль, зарегистрированный на сервере DDNS.

6.3.3. Дата/время

| 🗂 Live | 💣 Setup | Me Playback Co | onnected : 0 |
|--------|----------------|--|--------------|
| | Event Schedule | Date / Time | |
| 81 | Network | Camera Time 2015 - 09 - 22 19: 07: 42 | |
| O | Date / Time | SNTP Server | |
| 0 | Information | O Set Time 2015/2 22 13:06:44 | |
| * | | Date Type <u>YYYY/MM//DD</u> ▼ Time Type <u>24H</u> ▼ | |
| | Update | | |
| log | Log(s) | Apply | |
| 7 | Motion Area | | |
| Ô | Privacy Area | | |

6.3.3.1. Настройки времени

Current Time: отображается текущее время на камере.

Mode: 3 способа установки времени на камере:

- синхронизация времени между камерой и ПК;
- синхронизация времени между камерой и сервером NTP;
- настройка времени на камере вручную.

6.3.3.2. Настройки сервера NTP

В случае настройки времени с помощью сервера NTP текущее время может синхронизироваться с сервером.

NTP Server IP Address: введите адрес NTP-сервера, который будет использоваться. Можно использовать зарегистрированный адрес.

Time Zone: выбрать часовой пояс.

6.3.4. Системная информация

| 📛 Live | 💣 Setup | 🎁 Playback | | | | Connected : 0 |
|------------|----------------|------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|
| | Event Schedule | | | Informatio | n | |
| 81 | Network | | | Camera Device Name | Network Camera | |
| 0 | Date / Time | | | Product Name | FHDCAM | |
| 0 | Information | | | System Firmware Version | SVS-15-09-10-18 | |
| Å : | | | | | | 1 |
| | Update | | | | | |
| log | Log(s) | | | | | |
| × | Motion Area | | | | | |
| â | Privacy Area | | | | | |

Пользователи могут проверить информацию о системе, такую как: наименование камеры, название продукта, версии прошивки интерфейса, версия прошивки системы.

6.3.5. Учетная запись пользователя

| 🚝 Live | 🔗 Setup | 📅 Playback 0 | Connected : 0 |
|-------------|----------------|------------------------|---------------|
| | Event Schedule | Account | |
| 81 | Network | Authority ADMIN | |
| 0 | Date / Time | User ID admin Password | |
| 0 | Information | Confirm | |
| <u></u> ; | Account | Apply | |
| | Update | | |
| 1 00 | Log(s) | | |
| * | Motion Area | | |
| ê | Privacy Area | | |

Authority: уровень полномочий. Существуют полномочия администратора, оператора и просмотра. User ID: введите новый ID, он должен содержать более 4 цифр, букв или быть буквенно-цифровым. Password: введите новый пароль, он должен содержать более 4 цифр, букв или быть буквенно-цифровым.

Confirm Password: подтвердите пароль.

6.3.6. Обновление прошивки

| G Live | ¢ [₽] Setup | Flayback | | Connected : O |
|---------------|-----------------------------|----------|---|---------------|
| 15 | Event Schedule | | Update | |
| 81 | Network | | 1. Open the Update File | |
| 0 | Date / Time | | 2. Select the Update File 3. Push the Apply Button | |
| 0 | Information | | 4. Don't Try Any Control | |
| * | | | | |
| | Update | | | |
| 82 | Log(s) | | 🔿 Apply | |
| | Motion Area | | | |
| ۵ | Privacy Area | | | |

Прошивка может быть обновлена удаленно. Это занимает около 3 минут, но в зависимости от ситуации в сети время может варьироваться.

* Внимание: камеру нельзя выключать до завершения процесса обновления прошивки. Это может привести к выходу ее из строя.

6.3.7. Зона обнаружения движения

| E ilve | 6 ^e Setup | Download | Connected : 2 | 📲 Log Out |
|---------------|----------------------|---|---------------|-----------|
| | Event Schedule | Miction Area | | |
| 81 | Network | Cities Mattern Detection | | |
| 0 | Date / Time | | | |
| 0 | Information | | | |
| ۵١. | Account | | | |
| | Update | a long and a | | |
| 80 | Log(s) | California Autor | | |
| | Motion Area | | | |
| ۵ | Privacy Area | Sefert Arma Disable C Case | | |
| | | Sensituty 6 Ø Appy | | |
| | | Motion OSD On O Off | | |
| | | Text Alarm O On O Of | | |
| | | Signal Out On Off | | |

Motion Detection Area: зона обнаружения это прямоугольник на кадре. Таких зон может быть 4. Motion Alarm On Screen: при обнаружении движения области движения окрашиваются в красный цвет, они могут отображаться или записываться.

Sensitivity (чувствительность)

- Чувствительность обнаружения движения настраивается в диапазоне 1 ~ 10 (по умолчанию: 5).
- Чем выше значение, тем выше чувствительность. Сохраните настройки, нажав кнопку Save.

6.3.8. Зона конфиденциальности

| ELive | o ^e Setup | ijj Download | Connected : 2 | 📲 Log Out |
|-------|----------------------|--|---------------|-----------|
| - | Event Schedule | Philos Ava | | |
| 81 | Network | Live Privacy | | |
| 0 | Date / Time | | | |
| 0 | Information | | | |
| * | Account | | | |
| 4 | Update | | | |
| 1 | Log(s) | The section of the se | | |
| | Motion Area | | | |
| 141 | Privacy Area | Select Area T V Eruble Claw | | |
| | | Transpannicy 0 | | |
| | | Y Level 10 | | |
| | | OR Level 10 | | |
| | | CB Loval 10 | | |

Можно задать зону конфиденциальности, которая маскируется выбранным цветом с необходимым уровнем прозрачности.

Можно выбрать до четырех зон.

6.4. Загрузка

| Eii Live | ¢ ⁰ Setup | 🖬 Do | vnload | 1 | |
|-----------------|----------------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| AVI List | C Retresh | Search | File Name | [| |
| Start | 2016-01-11 | 06 💌 20 💌 | an searchire. | 00:00:00 | / 00:00:0 |
| End | 2016-01-11 | 11 💌 48 💌 | 1 | | |
| Type | Continue | | | | |
| File Name | Contriue Event | · | | | |
| 20160111- | 062034-15580-C_1 | 600.avi = | | | |

В меню загрузки можно найти записи за определенное время и загрузить нужные записи на компьютер. Пользователь может выбрать тип поиска «постоянный» или «по событию»



Если пользователь выберет записанный данные, появится окно загрузки:

6.5. Управление моторизированным объективом



Если устройство поддерживает управление моторизированным объективом (Zoom, Фокус), то в правом верхнем углу будет доступна кнопка "Motorize".



При нажатии на кнопку "Motorize" появится окно управления моторизированным объективом и объектив камеры инициализируется. Процесс инициализации объектива производится один раз. Пользователь может настроить позицию Zoom и фокус с автоматическим или ручным режимом фокусировки. Для более точной регулировки параметров уменьшите значение параметра «Шаг» («Step»).



6.6. Порт Control на камерах All-In-One и корпусных камерах.

Камеры All-in-one(such as MDC-L6091VSL-66HA, MDC-L6091VSL-66H), а так же корпусные камеры (MDC-L4090CSL) поддерживают тревожный вход/выход, а так же функцию аудио.



Для использования функций тревожного вход/выхода и аудио на этих камерах подключите разъем RJ45 к порта, показанному выше. Пожалуйста, не подключайте POE кабель к Control порту. Ниже представлена информация для подключения к порту Control:



12345678

- 1: Mic-In: Вход микрофона
- 2: GND : Заземление для микрофона и общее заземление
- 3: SPK : Выход на динамик -
- 4: SPK + : Выход на динамик +
- 5: Alarm GND: Порт заземления для тревожного входа
- 6: Alarm-In : Тревожный вход
- 7: Relay out A : Тревожный реле-выход A
- 8: Relay out B : Тревожный реле-выход B

7. Матрица продукта

Все модели имеют слот для карты Micro SD (до 32 Гб) для локального хранения данных и напряжение постоянного тока 12 В.

| Туре | Model no. | Sensor | Lens | Sensitivity | IR LED / Distance | Audio | DI / DO (Alarm) | POE (type) | Power Con- sumption | Ref. |
|------------|-------------------|---|---|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Miniature | MDC-L3290FSL | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 4.0mm Fixed Iris Lens | 0.001 Lux | N/A | N/A | N/A | External PoE (Option) | 250mA/ 12VDC | |
| Box | MDC-L4090CSL | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | CS Mount | 0.001 Lux | N/A | 1ch In/Out | 1ch In/Out | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 280mA/ 12VDC | |
| All-in-One | MDC-L6091VSL-66H | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 3.5-16mm DC Auto Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 66ea / 50m | 1ch In/Out | 1ch In/Out | PoE (IEEE 802.3at, Class 4) | 900mA/ 12VDC 450mA/ 24VAC | |
| All-in-One | MDC-L6091VSL-66HA | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 3.5-16mm DC Auto Iris Motor- ized Zoom lens | 0 Lux (IR LED On) | 66ea / 50m | 1ch In/Out | 1ch In/Out | PoE (IEEE 802.3at, Class 4) | 900mA/ 12VDC 450mA/ 24VAC | |
| All-in-One | MDC-L6091VSLW-66H | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 3.5-16mm DC Auto Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 66ea / 50m | 1ch In/Out | 1ch In/Out | PoE (IEEE 802.3at, Class 4) | 900mA/ 12VDC 450mA/ 24VAC | Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g) |
| IR Bullet | MDC-L6290FSL-24H | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 3.6mm Fixed Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 42ea / 40m | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 460mA/ 12VDC | |
| IR Bullet | MDC-L6290VSL-24H | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 2.8-12mm DC Auto Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 42ea / 40m | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 490mA/ 12VDC | |
| IR Bullet | MDC-L6290VSL-42 | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 3.5-16mm DC Auto Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 42ea / 40m | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 490mA/ 12VDC | |
| IR Bullet | MDC-L6290VSL-42A | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 2.8-12mm DC Auto Iris Motor- ized Zoom Lens | 0 Lux (IR LED On) | 42ea / 40m | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 590mA/ 12VDC | |
| IR Bullet | MDC-L6290VSL-40H | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 6.0-50mm DC Auto Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 40ea (incl. 12 Giant)/ 60m | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 580mA/ 12VDC | |
| IR Bullet | MDC-L6290VSL-40HA | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 6.0-50mm DC Auto Iris Motor- ized Zoom Lens | 0 Lux (IR LED On) | 40ea (incl. 12 Giant)/ 60m | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 680mA/ 12VDC | |
| IR Bullet | MDC-L6290VSL-42H | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 3.5-16mm DC Auto Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 42ea / 50m | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 640mA/ 12VDC | |
| IR Bullet | MDC-L6290VSL-42HA | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 3.5-16mm DC Auto Iris Motor- | 0 Lux (IR LED On) | 42ea / 50m | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 740mA/ 12VDC | |

| | | | ized Zoom Lens | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|----------------------|------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| Indoor Dome | MDC-L7090FSL | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 4.0mm Fixed Iris Lens | 0.001 Lux | N/A | 1ch In/Out | 1ch In/Out | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 250mA/ 12VDC | |
| IR Indoor Dome | MDC-L7090FSL-30 | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 3.6mm Fixed Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 30ea / 30m | 1ch In/Out | 1ch In/Out | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 500mA/ 12VDC | |
| IR Indoor Dome | MDC-L7090VSL-30 | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 2.8-12mm DC Auto Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 30ea / 30m | 1ch In/Out | 1ch In/Out | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 530mA/ 12VDC | |
| IR Indoor Dome | MDC-L7090VSL-30A | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 2.8-12mm DC Auto Iris Motor- ized Zoom Lens | 0 Lux (IR LED On) | 30ea / 30m | 1ch In/Out | 1ch In/Out | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 630mA/ 12VDC | |
| Indoor Dome | MDC-L7290FSL | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 4.0mm Fixed Iris Lens | 0.001 Lux | N/A | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 250mA/ 12VDC | |
| IR Indoor Dome | MDC-L7290FSL-30 | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 3.6mm Fixed Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 30ea / 30m | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 500mA/ 12VDC | |
| Indoor Dome | MDC-L7290VSL | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 2.8-12mm DC Auto Iris Lens | 0.001 Lux | N/A | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 250mA/ 12VDC | |
| IR Indoor Dome | MDC-L7290VSL-30 | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 2.8-12mm DC Auto Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 30ea / 30m | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 530mA/ 12VDC | |
| IR Van- dalproof Dome | MDC-L8090VSL-30 | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 2.8-12mm DC Auto Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 30ea / 30m | 1ch In/Out | 1ch In/Out | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 530mA/ 12VDC | |
| IR Van- dalproof Dome | MDC-L8090VSL-30A | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 2.8-12mm DC Auto Iris Motor- ized Zoom Lens | 0 Lux (IR LED On) | 30ea / 30m | 1ch In/Out | 1ch In/Out | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 630mA/ 12VDC | |
| IR Van- dalproof Dome | MDC-L8290VSL-30 | 1/2.8" Starvis Progressive Scan CMOS Sensor | 2.8-12mm DC Auto Iris Lens | 0 Lux (IR LED On) | 30ea / 30m | N/A | N/A | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | 530mA/ 12VDC | |

8. Устранение неисправностей

• Камера не определяется

- Проверьте наличие подключения сети и питания.
- Проверьте, не установлен ли прокси-сервер в веб-браузере. Если он установлен, удалите его.
- Проверьте, не установлен ли HTTPS для URL-адреса. Если он установлен, замените его на HTTP.
- Проверьте правильность настройки маски подсети, шлюза и DNS-сервера в случае использования статического IP.

• Отсутствие удаленного доступа к камере

- Проверьте правильность настройки брандмауэра и маршрутизатора.
- Проверьте, не заблокирована ли камера для удаленного доступа.

• Забыли пароль

- Камера вернется к заводским настройкам, если кнопку Factory Default нажимать в течение 10 секунд.
- По умолчанию ID и пароль: root.

• Отсутствие потокового видео

- Веб-клиент должен установить Active X. Снимите блокировку всплывающих окон в веб-браузере.
- В случае высокого разрешения и высокого качества видео потоковое видео может быть медленным или отключено. Установите нужное разрешение видео и качество при наличии узкой полосы пропускания.
- Если на ПК включены другие программы, отображение видео может быть некачественным или медленным.