# Контроллер управления доступом NC-32K-IP

## Руководство по эксплуатации

Контроллер NC-32К-IP ТУ 4372-220-18679038-2008.07 РЭ

EAE

#### ОГЛАВЛЕНИЕ

1.		Наз	нач	ение	4
2.		Опи	исан	ие контроллера	4
	2.	1.	Обі	цие характеристики	4
	2.	2.	Пит	ание контроллера	7
	2.	3.	Час	сы	7
	2.	4.	Pas	въемы и перемычки	7
	2.	5.	Све	ЭТОДИОДЫ	8
3.		Экс	плуа	тация	8
	3.	1.	Мон	нтаж	8
		3.1.	1.	Меры безопасности	8
		3.1.	2.	Общие рекомендации	8
	3.	2.	Под	аключение электропитания контроллера	10
	3.	3.	Под	аключение оборудования	11
		3.3.	1.	Подключение считывателей	11
		3.3.	2.	Дверной замок	13
		3.3.	3.	Безопасность	16
		3.3.	4.	Подключение турникетов	16
		3.3.	5.	Кнопка запроса на выход	19
		3.3.	6.	Дистанционное открывание двери	20
		3.3.	7.	Дверной контакт	20
		3.3.	8.	Блокировка контроллера	21
		3.3.	9.	Охранный датчик	22
		3.3.	10.	Реле	23
		3.3.	11.	Контроль вскрытия корпуса устроиства	24
		3.3. 2.2	12.	Режим «Аварииныи выход»	24
	~	3.3. 1	13.	Панель индикации	20
	3.	4. -	і юд	цключение к Ethernet	27
	3.	5. o r	Had	стройка	27
		3.5. 25	1. 0	Перевод контроллера в режим программирования и в рабочии режим	27
		3.5. ว ธ	Z. つ		20
		3.0. 3.5	з. ⊿	Возможные проблемы при работе с ЕСРЗ	29
	2	ວ.ວ. ຣ	<del>ч</del> . Пог		21
	о. О	0. 7	Ken		21
	ა.	1. 27	КОН 4		ა I ა ი
		3.7. 3.7	1. 2	Конфигурирование контроллера	১८ २२
	2	o.7.	<u>ک</u> . لامی		24
	5.0	0. 2 Q	тон 1		34 34
	2	0.0. 0	і. Про		35
	5.	ษ. ว.ด	1 IPC	При побавлении контроллера в систему или при редактировании его настроек	55
		OT K	т. СОЛИ ОНТІ	и Монитора событий появляется транзакция «Нет связи с контроллером». Либо оплера вообще не приходят транзакции.	<b>3</b> 5
		3.9.	2.	Постоянный звуковой сигнал с платы контроллера (активирован тампер	
		кор	пуса	ı)	35

3.9.3. питанин «Взлом	При поднесении карты к считывателю или при перезагрузке контроллера по о в Мониторе событий формируется транзакция «Взлом считывателя» или внутреннего считывателя».	.35
3.9.4. транзак	После поднесения карты к считывателю контроллер не отпирает дверь, никаки щий не формируется.	их .36
3.9.5.	Контроллер обнаружен системой, но им нельзя управлять	.36
3.9.6. формир	После поднесения карты к считывателю контроллер не отпирает дверь, руется транзакция «Нет ключа в БД устройства»	.36
3.9.7.	Контроллер самопроизвольно переходит в режим охраны	.36
3.9.8.	Нет индикации на контроллере	.36
3.9.9. контрол контрол	Электромагнитный замок (запираемый напряжением) не запирается плером (электромеханический замок (отпираемый напряжением) не отпирается плером).	.36
3.9.10. звуковь	При открытой двери через некоторое время считыватели начинают издавать е сигналы	.36
3.9.11.	Индикатор «Онлайн» горит, но связи с контроллером нет	.36
Хранен	ие	.36
Транспо	ортировка	.37
Утилиза	ация	.37
	3.9.3. питания «Взлом 3.9.4. транзак 3.9.5. 3.9.6. формир 3.9.7. 3.9.8. 3.9.9. контрол 3.9.10. звуковь 3.9.11. Хранен Транспо Утилиза	<ul> <li>3.9.3. При поднесении карты к считывателю или при перезагрузке контроллера по питанию в Мониторе событий формируется транзакция «Взлом считывателя» или «Взлом внутреннего считывателя».</li> <li>3.9.4. После поднесения карты к считывателю контроллер не отпирает дверь, никаки транзакций не формируется.</li> <li>3.9.5. Контроллер обнаружен системой, но им нельзя управлять.</li> <li>3.9.6. После поднесения карты к считывателю контроллер не отпирает дверь, формируется транзакция «Нет ключа в БД устройства».</li> <li>3.9.7. Контроллер самопроизвольно переходит в режим охраны.</li> <li>3.9.8. Нет индикации на контроллере.</li> <li>3.9.9. Электромагнитный замок (запираемый напряжением) не запирается контроллером (электромеханический замок (отпираемый напряжением) не отпирается контроллером).</li> <li>3.9.10. При открытой двери через некоторое время считыватели начинают издавать звуковые сигналы.</li> <li>3.9.11. Индикатор «Онлайн» горит, но связи с контроллером нет.</li> <li>Хранение.</li> <li>Транспортировка</li> </ul>

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер управления доступом NC-32K-IP предназначен для работы в составе профессиональной системы контроля доступа Parsec и ориентирован на комплексную защиту одной области объекта (комнаты, этажа, другой замкнутой территории).

К контроллере могут подключаться считыватели, работающие с proximity-картами типа StandProx или SlimProx и брелоками MiniTag. При использовании дополнительных интерфейсных модулей контроллер может работать со считывателями Touch Memory (ключи типа I-Button), либо с любыми стандартными считывателями, имеющими выходной сигнал формата Wiegand 26. К одному контроллеру должны быть подключены считыватели одного типа.

Контроллер выполняет следующие функции:

- 1. Хранение списка групп пользователей (списка идентификаторов);
- 2. Хранение предоставленных группам пользователей прав и привилегий;
- 3. Хранение расписаний доступа;
- 4. Распознавание кода идентификатора, полученного от считывателя, и принятие решения о предоставлении или отказе в доступе данному идентификатору;
- 5. Управление исполнительным механизмом точки прохода: замком, шлагбаумом, калиткой и т.п.;
- 6. Поддержка турникетного режима и режима картоприемника;
- 7. Постановка области на охрану с помощью внешнего считывателя и кнопки RTE;
- 8. Поддержка охранного датчика (извещателя), отслеживание его состояния и формирование сообщения в случае тревожного события;
- 9. Управление двумя дополнительными реле;
- 10. Отслеживание статуса дверного контакта;
- 11. Поддержка двух дополнительных реле;
- 12. Запрет повторного прохода (антипассбэк);
- 13. Формирование сообщений о событиях и их временное хранение при отсутствии связи с ПК;
- 14. Сообщение и звуковая сигнализация при открытии дверцы корпуса;
- 15. Сброс сетевых настроек к значениям по умолчанию.

#### 2. ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

#### 2.1. Общие характеристики

Контроллер выполнен в виде функционально законченного устройства в стандартном пластиковом корпусе с платой индикации, и имеет встроенный источник питания от сети переменного тока с возможностью установки резервного аккумулятора, позволяющего поддерживать работу устройства при временном отсутствии напряжения в сети.

Дизайн корпуса позволяет устанавливать контроллер как скрытно, так и на видном месте.

К контроллеру подключается необходимое оборудование – считыватели, датчики и т.д. В качестве датчиков к контроллерам могут подключаться магнитоконтактные датчики, инфракрасные или комбинированные датчики движения либо другие извещатели, имеющие на выходе «сухую» группу контактов. Охранные шлейфы системы могут быть сконфигурированы для детектирования двух или четырех состояний линии.

Технические характеристики приведены в таблице 1.

	Таблица 1.
Характеристика	Значение
Материал корпуса	Пластик ABS
Размеры корпуса	290х230х85 мм
Вес брутто/нетто	1,7 кг / 1,4 кг
Диапазон рабочих температур	от 0°С до +55 °С
Допустимая влажность	от 0 до 90% при 40 °C (без конденсата)
Первичное питание	220 В (±10%), 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 50 Вт
Ток потребления от 12 В (без замка и считывателей)	не более 100 мА
Вторичное питание	12 В, постоянный ток
Емкость резервной АКБ	до 7 А.ч
Режим работы	Круглосуточный
Количество подключаемых считывателей	2 адресных
Временных профилей (расписаний)	до 256
Праздничных дней	не менее 32
Контакты реле управления замком	Возможно подключение как нормально замкнутых, так и
Контакты дополнительных реле	нормально разомкнутых контактов (NC/NO), 24 B, 2 A постоянного или переменного тока.
Вход кнопки запроса на выход	
Вход кнопки дистанционного открывания двери	Подключаемое оборудование должно иметь нормально
Вход аппаратной блокировки	
Вход аварийного открывания двери	
Вход тампера корпуса	Тампер имеет нормально замкнутую группу контактов
Вход дверного контакта	Подключаемое оборудование должно иметь нормально замкнутую группу контактов, определение 2-х состояний линии
Вход охранного датчика	Подключаемое оборудование должно иметь нормально
Вход дополнительного датчика	замкнутую группу контактов. Имеется возможность определения 2-х или 4-х состояний линии
Емкость БД	32000 пользователей
Внутренний буфер (транзакции)	24500
Антипассбэк	Да
Интерфейсы подключения считывателей	Основной – трехпроводной протокол Parsec. Через интерфейс NI-TW – Touch Memory, Wiegand.

Внешний вид контроллера представлен на рисунке 1.



#### 2.2. Питание контроллера

Питание контроллера осуществляется от стандартной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

В комплект поставки входит импульсный стабилизированный (блок питания) БП с отдельным выходом для зарядки аккумулятора. БП преобразует переменный ток в постоянный напряжением 12 В, который используется для питания печатной платы и панели индикации, а также для подзарядки резервного аккумулятора. Также у БП есть дополнительный выход 12 В, который можно использовать для питания дополнительных устройств, например, видеокамеры или электрозамка двери.

От блока питания контроллера допускается питание запираемых напряжением замков с током потребления до 0,8 A и отпираемых напряжением замков с током потребления до 1,2 A.

При подключении замка и дополнительных устройств (например, датчиков сигнализации, сирены и пр.) следите за тем, чтобы суммарная нагрузка на блок питания не превысила его мощность, указанную в таблице 1.

Блок питания расположен под платой контроллера. На рисунке 3 показано назначение контактов разъема подключения платы к БП.

В качестве источника резервного питания рекомендуется устанавливать проверенные длительной практикой аккумуляторы, которые предлагают официальные дистрибьюторы Parsec: Energocontrol NP 7-12, Control Power СП 1207, Security Force SF 1207, Ventura GP 7-12-S, General Security GS 7-12.

+	
-	
TEST	

Рисунок 3. Назначение контактов разъема POWER

Замена и ремонт блока питания производится только компанией-изготовителем. Самостоятельные действия с БП приведут к отмене гарантийных обязательств.

#### 2.3. Часы

Контроллер имеет встроенные часы реального времени, используемые для установки временных меток при формировании транзакций.

Для работы часов необходимо наличие литиевой батарейки типоразмера CR 2032 в держателе на плате.

Заряда батарейки хватает на 3 года при хранении контроллера, и до 5 лет при работе контроллера от сети.

Синхронизация часов осуществляется автоматически в следующих случаях:

- раз в час (в момент 00 минут);
- в момент старта службы ParsecNET 3 Hardware (для ParsecNET 3) или ParsecNET 4 Hardware (для ParsecNET Office);
- при инициализации контроллера;

- при каждом включении контроллера из программы ParsecNET.

#### 2.4. Разъемы и перемычки

На плате расположены несколько перемычек. Для определения конфигурации контроллера используются только некоторые из них:

- TAMPER разъем для подключения датчика вскрытия корпуса;
- XJ8 перемычка используется при подключении кнопки аварийного открывания двери;
- XJ9 (RESET) служебная перемычка и ее состояние изменять не рекомендуется. При установке перемычки произойдет перезагрузка контроллера. В нормальном состоянии перемычка не должна быть установлена;

- XJ10 при установке данной перемычки до включения питания контроллер переходит в режим программирования сетевых параметров. Более подробную информацию можно получить в руководстве по эксплуатации утилиты EGP3 (также см. раздел 3.5.1).
- XJ12 при установке перемычки до включения питания (при этом перемычка XJ10 не установлена!) контроллер переходит к сетевым настройкам по умолчанию (также см. раздел 3.5.3)

Остальные перемычки являются служебными и их состояние изменять нельзя. В противном случае контроллер может стать неработоспособным.

#### 2.5. Светодиоды

С правой стороны платы расположены светодиоды сетевого интерфейса, отображающие следующие состояния:

- ONLINE мигает при наличии связи с хостом;
- STAT кратковременно зажигается в момент передачи статуса хосту;
- SYSA системная активность, мигает при работающем контроллере;
- TRN кратковременно зажигается в момент передачи транзакции хосту;

В режиме установки исходных сетевых настроек все светодиоды синхронно мигают.

В режиме программирования сетевых параметров светодиоды образуют бегущую дорожку огней.

Левее и ниже батареи часов расположены светодиоды ONLINE (VD2) и SYS (VD3) отражающие соответственно наличие связи с сервером и системную активность.

Рядом с Ethernet-разъемом находятся светодиоды MAC-контроллера VD19 и VD13. Первый горит, показывая наличие сети (сетевой кабель подключен), а второй мигает при обмене данными (функция Link).

#### 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### 3.1. Монтаж

#### 3.1.1.Меры безопасности

При установке и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

К работе с контроллером допускаются лица, изучившие настоящее руководство, имеющие аттестацию по технике безопасности при эксплуатации электроустановок не ниже 3 группы и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Проведение всех работ по подключению и монтажу контроллера не требует применения специальных средств защиты.

В рабочем состоянии к устройству подводятся опасные для жизни напряжения от электросети, поэтому необходимо:

- а) подключать контроллер только к электросети, выполненной по трехпроводной схеме (т.е. имеющей провод защитного заземления);
- б) регламентные и ремонтные работы производить только при отключенных сетевом питании и линиях связи с компьютером и другими устройствами системы.

Запрещается устанавливать контроллер на токоведущих поверхностях и в помещениях с относительной влажностью выше 90%.

#### 3.1.2.Общие рекомендации

Выбор проводов и кабелей, способов их прокладки должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ВСН116-87, НПБ88-2001.

При подключении оборудования необходимо строго соблюдать полярность соединения устройств.

Монтаж контроллера осуществляется в любом удобном месте, обеспечивающем соблюдение условий эксплуатации, приведенных в паспорте устройства. Для крепления корпус контроллера снабжен монтажными отверстиями. Конструкция предусматривает два варианта крепления корпуса:

а) Крепление на три точки.

При этом используются отверстия (1) (см. рис. 4). Корпус монтируется на саморезы и дюбели, установленные на одной горизонтали на расстоянии 80 мм. После этого корпус закрепляется через нижнее отверстие, которое находится за аккумулятором резервного питания.

б) Крепление на четыре точки.

На рисунке 4 отверстия, предназначенные для данного способа крепления, обозначены цифрой 2. Форма и ориентация отверстий позволяют выравнивать корпус контроллера в процессе монтажа.



Рисунок 4. Монтажные отверстия

Также на рисунке 4 указаны заглушки дополнительных технологических отверстий (3). Данные отверстия предназначены для ввода в корпус контроллера дополнительных кабелей.



Рисунок 5. Схема «жесткого» крепления дверцы к корпусу контроллера

Корпус, в том числе и петли, выполнен из пластика. В случае повреждения петель можно жестко прикрепить дверцу контроллера к корпусу. Для этого на внутренней стороне дверцы предусмотрены четыре углубления. В данных углублениях просверлите отверстия диаметром не более 5 мм. После этого закройте дверцу и закрепите ее четырьмя саморезами размером от 3,3х32 до 3,5х50, под которые предусмотрены четыре отверстия по углам корпуса (см. рис. 5).

Все клеммные колодки на плате контроллера съемные. Чтобы снять колодку, потяните ее в направлении от платы.

#### 3.2. Подключение электропитания контроллера

Для подключения контроллера к сети 220 В корпус снабжен специальным отверстием для ввода кабеля, а также клеммными колодками, расположенными слева от аккумулятора резервного питания (см. рис. 6).

Чтобы закрепить сетевой кабель, отломите скобу от корпуса и, используя два самореза из комплекта поставки, зафиксируйте ею кабель.

При подключении соединительных проводов к клеммным колодкам устройства избегайте чрезмерных усилий при затягивании винтов во избежание выхода клемм из строя.

Вытянув держатель предохранителя за ручку вверх, можно проверить состояние или заменить предохранитель (1 A / 250 B).



Разъем клеммной колодки, рядом с которой находится предохранитель, предназначен для подключения фазового провода. Средний разъем предназначен для заземления.

#### 3.3. Подключение оборудования

На рисунке 7 показано оборудование, которое можно подключить к контроллерам NC-32K-IP.



Рисунок 7. Оборудование, подключаемое к контроллеру NC-32K-IP

Не все показанные на рисунке элементы являются обязательными. Например, можно не использовать в системе датчики сигнализации, переключатель аппаратной блокировки, второй (внутренний) считыватель и даже кнопку запроса на выход. В соответствии с установленным оборудованием дверной канал будет обеспечивать выполнение тех или иных функций.

#### 3.3.1.Подключение считывателей

Контроллер предназначен для работы со считывателями Parsec, однако, при необходимости может работать и со считывателями других производителей.

При монтаже считывателей следуйте инструкциям, изложенным в их руководствах по эксплуатации.

В сводной таблице 2 приведены протоколы подключения считывателей Parsec разных серий.

				Таблица 2
	Протокол	Подключение к контроллеру		
Считыватели	подключения считывателя	непосредственно к плате	через интерфейс NI-TW	Примечание
NR-Axx; NR-Hxx	Parsec		-	Сняты с производства
NR-EHxx	Parsec	0	-	
	Parsec	0	-	
	Wiegand	-	0	
	Parsec		-	
PR-Pxx	Wiegand, TouchMemory	-	0	
	Parsec			
FIX-007.IN	Wiegand			
PR-Mxx; PR-EHxx	Wiegand, TouchMemory	-		
PR-Axx; PR-Hxx	Wiegand, TouchMemory	-		Сняты с производства

i

#### 3.3.1.1. Считыватели серии NR

Считыватели серии NR разработаны специально для использования в системе ParsecNET, и их подключение осуществляется непосредственно к плате контроллера. Считыватели, работающие по другим протоколам, необходимо подключать через модуль интерфейса NI-TW.

На рисунках 8 и 9 приведены схемы подключения двух считывателей к контроллеру NC-32K-IP соответственно одним и двумя кабелями. Оба варианта равноценны, выбор определяется удобством монтажа и обслуживания.

Использование адресных считывателей позволяет уменьшить число проводов, прокладываемых от контроллера к двери.

Необходимо правильно выставить адреса считывателей, в противном случае контроллер не получит информацию о коде карты. Установка адреса производится при подключении считывателя к контроллеру.



Рисунок 8. Схема подключения считывателей серии NR к контроллеру одним кабелем





Рисунок 9. Схема подключения считывателей серии NR к контроллеру двумя кабелями

Способ назначения адресов считывателям описан в руководстве по эксплуатации на считыватель.

Для подключения считывателей используется неэкранированный кабель с сечением каждой жилы не менее 0,22 мм<sup>2</sup>. При использовании такого кабеля считыватель можно монтировать (при отсутствии внешних помех) на расстоянии до 100 метров от контроллера.

Считыватели малочувствительны к электрическим помехам и наводкам, однако, провода к считывателям должны прокладываться отдельно от силовых и сигнальных (телефонных, компьютерных и т.п.) линий, чтобы избежать возможных сбоев в работе считывателя.

#### 3.3.1.2. Считыватели других типов

С контроллером, помимо считывателей серий NR, можно использовать считыватели с интерфейсом Touch Memory и Wiegand. В обоих случаях для подключения таких считывателей необходимо использовать модуль NI-TW, производящий преобразование выходных сигналов считывателя в формат, распознаваемый контроллером NC-32K-IP. При этом необходимо строго соблюдать порядок подключения проводов считывателя к колодкам NI-TW в соответствии с выбранным интерфейсом, а также соблюдать правильность подключения внутреннего и внешнего считывателей. Подробнее правила подключения описаны в руководствах на считыватели и интерфейс NI-TW.

#### 3.3.2.Дверной замок

Контроллер обеспечивает управление исполнительными устройствами за счет использования реле с нормально замкнутыми (NC) и нормально разомкнутыми (NO) контактами, а также за счет возможности программирования времени срабатывания реле в широких пределах.

При использовании замков, запираемых напряжением, с током потребления до 0,8 А и замков, отпираемых напряжением, с током потребления до 1,2 А их можно питать непосредственно от блока питания контроллера.

При использовании замков с токами потребления больше указанных, их следует подключать к отдельным источникам питания соответствующей мощности.

Для подключения замка БП снабжен специальным кабелем с клеммной колодкой (см. рис. 10). Один вывод замка подключается к клемме питания, а другой – к клемме на плате согласно выбранной схеме (см. рис. 12).



Рисунок 10. Кабель для подключения замка к блоку питания

#### 3.3.2.1. Замки, отпираемые и запираемые напряжением

К категории замков, отпираемых напряжением, относятся практически все представленные на рынке электромагнитные защелки, большинство накладных и врезных электромеханических замков.

Отпирание такого замка осуществляется подачей на него напряжения, причем электромагнитные защелки, как правило, остаются открытыми на все время подачи напряжения, а многие электромеханические замки открываются подачей короткого (порядка

1 секунды) импульса напряжения, после чего для перевода в закрытое состояние требуют открывания и последующего закрывания двери (механический перевзвод).

К категории замков, запираемых напряжением, в первую очередь относятся электромагнитные замки, а также некоторые электромагнитные защелки.

До подключения замка и программирования его параметров внимательно ознакомьтесь с прилагаемой к нему инструкцией. Убедитесь, что мощности БП контроллера будет достаточно для управления работой замка.

Ниже приведены схемы подключения к контроллерам NC-32K-IP замков, отпираемых напряжением (рис. 11), а также замков, запираемых напряжением (рис. 12),с аварийной кнопкой в цепи питания замка (такой кнопкой, как правило, необходимо оборудовать пожарные выходы).



Рисунок 11. Схема подключения отпираемого напряжением замка к контроллеру



Рисунок 12. Схема подключения запираемого напряжением замка к контроллеру

Клеммная колодка для подключения замка расположена на левом краю платы контроллера.

Кабель между контроллером и замком необходимо выбирать такого сечения, чтобы его собственное сопротивление не приводило к падению напряжения на замке ниже минимально допустимого.

Выход управления замком защищен установленным на плате контроллера предохранителем с током срабатывания 3,0 А. Если используется замок с большим током потребления, выполните следующие действия:

- Подключите цепь замка к внешнему источнику питания с соответствующей нагрузочной способностью;
- Установите дополнительное промежуточное реле (рис. 13).

Реле должно срабатывать от напряжения 12 В, подаваемого от контроллера, а исполнительные контакты – обеспечивать длительную многократную коммутацию силовой цепи замка. Настоятельно рекомендуется установить дополнительный варистор на стороне замка (рис. 13). Обратите внимание, второй варистор в комплект поставки не входит.



Рисунок 13. Схема подключения замка с большим током потребления

Отдельно следует изучить вопрос подключения и управления такими устройствами прохода, как турникеты или шлюзовые кабины. Если Вы сомневаетесь в правильности принимаемых решений, проконсультируйтесь со своим поставщиком оборудования.

#### 3.3.2.2. Подавление выбросов на замках

Все замки, управление которыми осуществляется коммутацией силовой обмотки электромагнита, для подавления выбросов напряжения должны быть зашунтированы диодами, включенными в обратном направлении, или варисторами, входящими в комплект поставки (см. рис. 12 и 13 выше). Такая защита предотвращает сбои или выход оборудования из строя при скачках напряжения на обмотках замков.

Варистор должен устанавливаться непосредственно на клеммах замка. Только при невозможности выполнения данного условия допускается установка варистора на клеммах контроллера. Однако, в этом случае при использовании длинных линий возможны сбои в работе оборудования.

Немаловажно также правильно осуществлять подключение питания замков и контроллера при питании их от встроенного БП контроллера.



Замок необходимо запитывать только от клемм блока питания (рис. 10), и ни в коем случае от каких-либо других клемм на печатной плате контроллера. Иначе большие токи, протекающие по внутренним цепям контроллера, выведут его из строя.

#### 3.3.3.Безопасность

Любая дверь, используемая для эвакуации (например, при пожаре), **должна** быть оборудована средствами, разблокирующими замок в аварийной ситуации. Обычно на такой двери устанавливается замок, запираемый напряжением, снабженный также аварийной кнопкой, включенной в **цепь питания** замка. При нажатии аварийной кнопки замок открывается независимо от состояния системы управления доступом.

#### 3.3.4.Подключение турникетов

При использовании контроллера для управления турникетом схема подключения будет отличаться от схемы подключения замка. Это связано, в первую очередь, с тем, что для управления турникетом необходимо формировать два независимых управляющих сигнала – для открывания турникета на вход и для открывания на выход. При этом контроллер используется в режиме двухстороннего прохода, то есть с двумя считывателями. Релейный выход (LOCK) работает на вход, а дополнительное реле (RELAY2) работает на выход.

Поскольку турникетный режим предназначен для обслуживания двусторонней точки прохода, оборудованной быстродействующим турникетом типа «трипод», то при большом потоке людей некоторые функции контроллера в этом режиме недоступны, поскольку лишены физического смысла, например:

- В турникетном режиме контроллер невозможно поставить на охрану, т.к. к соответствующим выходам платы подключены датчики проворота;
- В турникетном режиме отсутствует понятие «взлом» (проворот турникета без подачи открывающего сигнала) и не выдается соответствующая транзакция;
- Отключение замка происходит в начале (а не в конце, как для двери) импульса проворота для обеспечения надежного запирания турникета после прохода.

В турникетном режиме (устанавливается в ПО ParsecNET) дополнительное реле контроллера перестает реагировать на какие-либо другие установки и события (к нему подключена одна из линий турникета). Время работы этого реле в данном случае задается временем замка. При установке значения «0» время работы составит 0,5 секунды.

Время работы второго дополнительного реле, а также время работы обоих дополнительных реле в дверном режиме устанавливается в ПО ParsecNET.

В контроллере NC-32K-IP используется раздельное управление открыванием турникета на вход и на выход (см. рисунок 14). Замковое реле контроллера открывает турникет на вход, а дополнительное реле – на выход.

NC- 32K-IP



Рисунок 14. Схема подключения турникета к контроллеру

Если турникет имеет собственную электронику, обеспечивающую необходимое время срабатывания турникета, то время замка устанавливается равным нулю. Чтобы в подобной ситуации не генерировался сигнал тревоги из-за проворота турникета (который произойдет, естественно позже, чем закончится время замка, равное в данном случае 0,5 с), контроллер автоматически отсчитывает 5 секунд с момента считывания карты, и только после этого начинает реагировать на датчик проворота как на источник тревоги.

Чтобы через турникет по одной карте не могли пройти два и более человек, необходимо ко входам S1 и S2 клеммной колодки «SENSOR» на плате контроллера подключить датчик проворота турникета. А в ПО ParsecNET в настройках дверного канала поставить флажок «Сброс замка по DC» и «Дверной контакт (DC)». В этом случае время замка будет сбрасываться после фактического проворота турникета.

Схемы подключения датчиков проворота турникета к контроллеру приведены на рисунках 15 и 16.

Схема подключения зависит от количества датчиков проворота турникета (1 или 2), а также порядка их срабатывания. В случае, если турникет имеет два датчика, каждый из которых срабатывает при провороте только в одном направлении (один датчик только на вход, другой только на выход), следует подключать турникет по схеме на рисунке 16.

Если же турникет снабжен только одним датчиком проворота, или двумя датчиками, каждый из которых срабатывает при провороте в обоих направлениях, следует использовать схему на рисунке 15, подключив любой из датчиков к обоим входам на плате. В противном случае возможно двойное срабатывание дверного контакта за один проворот турникета.





Рисунок 15. Схема подключения контроллера к турникету с одним датчиком проворота



Рисунок 16. Схема подключения турникета с двумя датчиками проворота

Т.к. датчики проворота подключаются к клеммам охранных датчиков (SENSOR), охранные функции становятся недоступными.

К подключенному в турникетном режиме контроллеру со считывателями для открывания турникета на вход и на выход могут подключаться кнопки DRTE (открывание турникета на выход) и RTE (открывание турникета на выход).

В турникетном режиме вход DC используется в зависимости от уровня сигнала срабатывания датчика(-ов) проворота. Если при фиксации проворотного механизма турникета на выходе датчиков НИЗКИЙ уровень напряжения, а при провороте появляется импульс ВЫСОКОГО уровня, ничего не подключайте ко входу DC.

Если при фиксации проворотного механизма турникета на выходе датчиков ВЫСОКИЙ уровень напряжения, а при провороте появляется импульс НИЗКОГО уровня, замкните DC на вход GND.

#### 3.3.5.Кнопка запроса на выход

Кнопка запроса на выход (RTE) предназначена:

- в односторонних точках прохода для открытия двери на выход, при этом сигнал тревоги из-за срабатывания дверного контакта не формируется;
- в двусторонних точках прохода для постановки помещения на охрану (дверь этой кнопкой не открывается).

Кнопка RTE не является обязательным элементом системы.

Поскольку замыкание выводов RTE приводит к открыванию замка, обеспечьте, чтобы провода кнопки запроса на выход были недоступны с внешней стороны двери (например, при снятии внешнего считывателя со стены).

Наряду с внутренним считывателем, RTE в турникетном режиме может использоваться для открытия на выход турникета. Кроме того, кнопка запроса на выход используется при постановке помещения на охрану в автономном режиме, например, когда потеряна связь с ПК. Процедура аппаратной постановки контроллера на охрану описана в разделе 3.3.5.1.

Обычно кнопка запроса на выход не подключается при установке двух считывателей (на вход и на выход), а также, если дверь изнутри должна открываться механически (например, с помощью штатной ручки механического врезного замка, работающего в паре с электромагнитной защелкой).

Если кнопка RTE устанавливается, то ее контакты должны быть нормально разомкнутыми и замыкаться при нажатии.

Кнопку не обязательно размещать рядом с дверью. Ею может управлять, например, секретарь со своего места.

Параллельно можно включить более одной кнопки.

Кнопка RTE работает в режиме любой блокировки: аппаратной, абсолютной, относительной.

Схема подключения кнопки запроса на выход приведена на рисунке 17.



Рисунок 17. Схема подключения кнопки запроса на выход

#### 3.3.5.1. Постановка точки прохода на охрану

Помимо постановки точки прохода на охрану с ПК, можно поставить контроллер на охрану и аппаратно. Для этого к контроллеру должна быть подключена кнопка запроса на выход (RTE). Обратите внимание, что в двусторонней точке прохода кнопка RTE дверь не открывает, а используется только для постановки на охрану.

Аппаратная постановка точки прохода на охрану осуществляется с помощью карты, имеющей соответствующую привилегию (назначается при присвоении пользователю идентификатора в ПО ParsecNET). Для этого выполните следующие действия:

- Откройте дверь;
- Нажмите и удерживайте кнопку RTE до подачи звукового сигнала (примерно 5 секунд);
- Выйдите из помещения и закройте дверь;
- Поднесите карту, имеющую привилегию постановки на охрану, к внешнему считывателю. Карту необходимо поднести в течение 10 секунд после звукового сигнала;
- По окончании установленного в контроллере времени выхода, точка прохода автоматически встанет на охрану, о чем будет свидетельствовать мигающий (примерно 2 раза в секунду) на считывателе(-ях) красный светодиод.

Если точка прохода не встала на охрану, необходимо убедиться, что охранный датчик успевает «успокоиться» (перейти в нормальный режим) раньше, чем истечет время выхода у контроллера. В активном состоянии датчика постановка на охрану невозможна.

Более подробно о режиме охраны смотрите в руководстве по эксплуатации ПО ParsecNET.

#### 3.3.6.Дистанционное открывание двери

Кнопка дистанционного открывания двери (DRTE) на односторонней точке прохода может использоваться совместно с кнопкой запроса на выход (RTE).

На двусторонних точках прохода дверь без карты можно открыть только кнопкой DRTE, так как кнопка RTE будет обеспечивать лишь постановку на охрану.

В турникетном режиме кнопка DRTE, наряду с внешним считывателем, может использоваться для открытия турникета на вход.

Кнопка подключается к клеммам DRTE и GND клеммной колодки и должна иметь нормально-разомкнутые контакты.



Рисунок 18. Схема подключения кнопки дистанционного открывания двери

#### 3.3.7.Дверной контакт

Дверной контакт (DC) необходим для контроля состояния двери. С его помощью определяется, закрыта или открыта дверь. При использовании дверного контакта система может выдавать предупреждение о том, что дверь слишком долго остается открытой, определять несанкционированное открытие двери (взлом), своевременно отключать замок.

#### 3.3.7.1. Схема подключения дверного контакта

Дверной контакт подключается по линии с двумя состояниями (рис. 19), и позволяет следить за состоянием контактов.



Рисунок 19. Подключение DC

При использовании дверного контакта в системе могут генерироваться следующие события:

- Взлом двери для привлечения внимания при вскрытии двери. Для включения отслеживания этого события системой установите флажок «Взлом не на охране» в настройках контроллера в ПО ParsecNET;
- Дверь оставлена открытой генерируется по истечении заданного времени, позволяет определить незакрытые двери. Время задается в поле «Время двери» в настройках контроллера.

Дверной контакт должен находиться в замкнутом состоянии всегда, когда дверь закрыта, и в разомкнутом состоянии всегда, когда дверь открыта.

Для предотвращения ложных тревог выполните следующие действия:

- Убедитесь, что дверной контакт не срабатывает при люфтах двери отрегулируйте положение двери и дверного контакта;
- Для обеспечения закрывания двери оборудуйте ее доводчиком.

При использовании системы управления турникетами вместо дверного контакта, который в турникетном режиме отключен, следует использовать датчик проворота турникета. Он позволяет блокировать турникет после его проворота для исключения множественного прохода (при установке в ПО ParsecNET флажка «Сброс замка по DC») и реализовать режим фактического прохода (см. руководство по эксплуатации ПО системы ParsecNET).

Т.к. датчики проворота подключаются к клеммам охранных датчиков (SENSOR), охранные функции становятся недоступными.

#### 3.3.8.Блокировка контроллера

Блокировка контроллера позволяет запретить доступ через точку прохода всем (абсолютная блокировка) или части пользователей (относительная блокировка).

Режим абсолютной блокировки включается только через ПО ParsecNET (консоль «Монитор») и запрещает доступ всем пользователям. При этом, если контроллер перешел в режим offline, абсолютную блокировку сможет снять карта, имеющая привилегию управления охраной.

Режим относительной блокировки может включаться и выключаться как через консоль «Монитор», так и аппаратно, с помощью переключателя, подсоединенного к

контактам HOLD и GND (см. рис. 2). Чтобы иметь возможность аппаратного управления относительной блокировкой, в настройках контроллера должен быть установлен флажок «Выключатель блокировки» (см. руководство пользователя ПО ParsecNET).

Установленная относительная блокировка может быть снята только тем же способом, которым была установлена. Т.е. установленную переключателем HOLD блокировку не удастся снять с консоли «Монитор».

При относительной блокировке доступ разрешен только пользователям, имеющим привилегию «Проход при блокировке».

#### 3.3.9. Охранный датчик

Контроллер NC-32K-IP позволяет подключить до двух датчиков одновременно к одной клеммной колодке. На рисунках 20 и 21 ниже приведены схемы подключения стандартного детектора движения и дополнительного датчика ко входам колодки.

Питание датчиков можно осуществлять от встроенного источника питания контроллера, при этом ток потребления датчиков вычитается из максимального тока, обеспечиваемого контроллером для питания замка. Напряжение питания можно взять с соответствующих разъемов клеммных колодок.



Рисунок 20. Подключение охранного датчика с контролем состояния линии

#### Извещатель ИК



Рисунок 21. Подключение дополнительного датчика с контролем состояния линии В рисунках используются следующие обозначения:

+А, -А – контакты реле тревоги;

+Т, -Т – контакты тампера корпуса извещателя.

Обратите внимание, что сигнальные провода первого и второго датчиков подключаются к клеммам S1 и S2 соответственно, а питание можно брать от одних и тех же клемм.

В случае, если не требуется осуществлять контроль подводящих проводов, то схема подключения охранных датчиков несколько упрощается (см. рис. 22).



Рисунок 22. Подключение охранных датчиков без контроля состояния линии

#### 3.3.10. Реле

Контроллер снабжен тремя реле, причем на клеммные колодки выведены все три контакта каждого реле – общий (COM), нормально-замкнутый (NC) и нормально-разомкнутый (NO).

Одно реле (LOCK) используется для подключения замка или другого исполнительного устройства. Второе, или дополнительное, реле (RELAY2) работает в турникетном режиме на выход. Если же данное реле не используется в турникетном режиме, то им можно управлять с ПК. Третье реле (RELAY3) в зависимости от конфигурации точки прохода может быть запрограммировано на срабатывание по разным событиям.

Контактные группы каждого реле позволяют коммутировать постоянный ток до 2 А при напряжении 24 В.

На рисунке 23 приведен пример схемы подключения ко второму дополнительному реле сирены, подающей сигнал тревоги при срабатывании системы сигнализации контроллера.

вскрытие

тампера

если

mo,

необходимо

На плате контроллера имеется разъем для

подключения тампера (датчика вскрытия) корпуса

контроллера (обозначен на плате контроллера как TAMPER). Тампер предназначен для сигнализации

Если необходимо отслеживать

являются нормально-замкнутыми,

микровыключатель

подключить к этому разъему, как показано на

микровыключатель не используется, установите на разъем перемычку во избежание возникновения сигнала тревоги «Вскрыт корпус устройства».

контакты



Рисунок 23. Подключение сирены к дополнительному реле

корпуса.

рисунке 24.

о вскрытии корпуса.

Примечание: Поскольку

#### 3.3.11. Контроль вскрытия корпуса устройства

Разъем на \_ плате контроллера



Микровыключатель тампера корпуса —

Рисунок 24. Подключение тампера корпуса

#### 3.3.12. Режим «Аварийный выход»

Данный режим предназначен для принудительного открывания точки прохода, обслуживаемой контроллером, например, в случае пожара. На входы Emergency управляющий сигнал может подаваться от системы пожарной сигнализации, либо к ним можно подключить кнопку аварийного открывания двери.

Сигнал аварийного выхода имеет максимальный приоритет, поэтому дверь будет открыта при подаче этого сигнала, даже если дверной канал находится в режиме охраны или блокировки.

Учитывайте данные особенности при использовании этих контактов контроллера и при проектировании подводки проводов данной цепи, в противном случае высока вероятность нарушить защищенность помещения.

Повреждение контроллера или коммуникаций может привести к тому, что аварийный выход не будет функционировать, поэтому данную цепь нельзя использовать как

#### главный механизм противопожарной безопасности.

Можно подключать кнопки аварийного открывания двери к каждому контроллеру индивидуально, а можно использовать одну кнопку (или сигнал от системы пожарной сигнализации) для аварийного открывания сразу нескольких дверей. Схемы подключения в первом и втором случаях имеют различия.

#### 3.3.12.1. Индивидуальное подключение к входам Emergency

При индивидуальном подключении ко входу Emergency (подключение кнопки только к одному контроллеру) следуйте схеме, приведенной на рисунке ниже. Также необходимо установить перемычку XJ8, расположенный на плате контроллера над клеммной колодкой Emergency.



Рисунок 25. Подключение кнопки аварийного выхода к одному контроллеру

#### 3.3.12.2. Объединение входов Emergency

Часто возникает необходимость использования одной кнопки аварийного открывания (или сигнала от системы пожарной безопасности) для открывания сразу нескольких дверей. Схема подключения для этого случая приведена на рисунке ниже.

При объединении входов ни на одном из контроллеров перемычка XJ8 не должна быть установлена.



Рисунок 26. Подключение одной кнопки к нескольким контроллерам

Данная схема обеспечивает гальваническую развязку контроллеров друг от друга, что важно при питании контроллеров от разных фидеров сетевого (220 В) питания.

При объединении нескольких контроллеров необходим дополнительный внешний стабилизированный источник для питания для питания гальванически развязанных от контроллеров цепей. Мощность источника подбирается из расчета 10 мА на один контроллер.

#### 3.3.13. Панель индикации



Контроллер снабжен отдельной платой индикации, которая расположена на дверце корпуса, что позволяет отслеживать состояния контроллера, не открывая его. Плата индикации подключена к плате контроллера при помощи специального ленточного кабеля. Наклейка с внешней стороны дверцы (рисунок 27) информирует о типе контроллера и назначении светодиодов:

- **Power** горит при наличии сетевого питания;
- **Battery** контроллер работает от резервного аккумулятора. Если аккумулятор разряжен, светодиод начинает мигать;
- On-line горит при наличии подключения к сети Ethernet;
- System мигает при наличии системной активности (нормальной работе контроллера).

Контроллер поставляется с уже подключенной платой внешней индикации. На рисунке 28 показаны элементы системы внешней индикации.

Рисунок 27.

#### Контроллер NC-32k-IP



Рисунок 28. Схема подключения платы внешней индикации

#### 3.4. Подключение к Ethernet

Подключение устройства к сети Ethernet производится стандартным сетевым кабелем. Для подключения данного кабеля плата контроллера снабжена Ethernet-разъемом (RJ-45).



Рисунок 29. Подключение к сети Ethernet.

В сети Ethernet каждый контроллер NC-32K-IP занимает один фиксированный IP-адрес.

#### 3.5. Настройка

Приведенная в данном разделе информация различается в части индикации и значений параметров по умолчанию для контроллеров, выпускаемых до и после второго квартала 2013 года. Различить контроллеры старой и новой редакции можно по заводским номерам:

- 412 05 ххххх старая редакция;
- 412 06 ххххх новая редакция.

#### 3.5.1. Перевод контроллера в режим программирования и в рабочий режим

При поставке контроллер имеет уникальный МАС-адрес и установленный по умолчанию IP-адрес. Для нормальной работы в сети может потребоваться смена IP-адреса, для чего используется специальная утилита – EGP3, которую можно загрузить с сайта <u>http://www.parsec.ru/www.parsec.ru</u>. Утилита «видит» и работает только с устройствами, находящимися в режиме программирования.

Для перевода устройства в режим программирования до подачи питания на контроллер установите перемычку XJ10. При переходе в данный режим у контроллеров

новой редакции светодиоды сетевого интерфейса (расположены по правой стороне платы контроллера) образуют «бегущую дорожку». У контроллеров старой редакции такой индикации нет.

Для выхода из режима программирования снимите перемычку XJ10 и выполните команду «В рабочий режим» утилиты EGP3 (см. п. 3) на стр. 29). Либо отключите питание контроллера, снимите перемычку XJ10 и вновь подайте питание.

#### 3.5.2.Paбoma с EGP3

Данная программа позволяет изменить IP-адрес устройства, его MAC-адрес и маску подсети, указать устройству IP-адрес компьютера, к которому оно подключено, а также IP-адрес интернет-шлюза.

Для начала работы с приложением запустите файл EGP3.exe, после чего на экране отобразится окно, приведенное на рисунке 30.

Программа автоматически сканирует подключенные к сети Ethernet-устройства, которые находятся в режиме программирования, и показывает их в окне. Данная процедура происходит также при нажатии на кнопку «Обновить» (F5).

Если устройство не найдено, обратитесь к разделу 3.5.4.1 и устраните проблему. Если проблема не устраняется своими силами, обратитесь в техническую поддержку фирмыпроизводителя.

Для программирования параметров конкретного устройства выберите его в окне программы:



Рисунок 30. Основное окно программы EGP3

Панель инструментов содержит значки основных команд главного меню:

- а) Меню «Устройство»:
  - 1) Свойства. Данная опция позволяет перейти в режим программирования IPадреса устройства и компьютера, к которому оно подключено. При выборе этой опции на экране отобразится окно, изображенное на рисунке 31.

#### Контроллер NC-32k-IP

		-
Свойства устройства		×
В этом окне вы можете сетевого шлюза или к	е просмотреть и изменить настройки онтроллера Parsec	
IР-адрес: 10.238. 19.212	IP-адрес сервера ParsecNET: 10.238. 19. 26	
Маска подсети:	IP-адрес интернет-шлюза:	
200.200.200. 0	0. 0. 0. 0	
МАС-адрес:		
00-04-A3-A1-B2-C2		
	Ok Отмена	

Рисунок 31. Окно изменения настроек устройства

В данном окне можно изменить IP-адрес устройства. Эта операция может потребоваться, поскольку заводской IP-адрес может совпасть с IP-адресом уже использующегося оборудования, либо в систему добавляется несколько контроллеров одного типа (при производстве им назначаются одинаковые адреса).

В поле «IP-адрес сервера ParsecNET» необходимо ввести адрес того компьютера в системе ParsecNET, к которому подключено данное устройство (это может быть не только сервер, но и дополнительная рабочая станция).

В следующем поле указывается маска подсети, в которой находится устройство.

Если сервер находится в другой подсети, то необходимо указать IP-адрес интернет-шлюза – устройства, через которое будут пересылаться пакеты данных.

- Сменить МАС. Опция доступна, только если соответствующий параметр файла конфигурации установлен в 1. (См. раздел 3.5.4.2). При выборе этой опции на экране отобразится окно, изображенное на рисунке 31, с одним активным окном «МАС-адрес».
- 3) В рабочий режим. Эта опция предназначена для перевода устройства в рабочий режим после перепрограммирования. После этого доступ к редактированию свойств блокируется. Процесс перевода устройства в режим программирования и в рабочий режим описан в п. 3.5.1.
- 4) Выход (Alt + F4). Выход из программы.
- б) Меню «Вид»:
  - 1) Значки, Таблица. Выбор варианта отображения параметров устройства.
  - 2) Обновить (F5). Данная опция позволяет обновить список устройств в окне приложения.
- в) Меню «Помощь»:

*О программе*. При выборе данной опции отобразится окно, содержащее информацию о программе.

#### 3.5.3. Установка сетевых параметров по умолчанию

У нового контроллера IP-адрес может отличаться от указанного ниже. Для обнаружения текущего адреса контроллера воспользуйтесь утилитой EGP3.

Если в процессе программирования сетевых параметров контроллера возникли нерешаемые трудности, вы можете вернуть его к настройкам по умолчанию (см. таблицу 3):

		таолица з.
	Для контроллеров новой редакции (S/N 412 06 xxxxx):	Для контроллеров прошлой редакции (S/N 412 05 xxxxx):
IP-адрес контроллера	192.168.0.203	192.168.0.078
IP-адрес сервера ParsecNET	192.168.0.043	192.168.0.071
IP-адрес шлюза	192.168.0.001	192.168.0.001
Маска подсети	255.255.255.0	255.255.255.0

Для установки этих значений до включения контроллера установите перемычку XJ12.

После установки настроек по умолчанию светодиоды сетевого интерфейса контроллеров новой редакции начинают попарно перемигиваться: ONLINE, STAT и SYSA, TRN. Светодиоды «старых» контроллеров никак не реагируют.

Для выхода из режима программирования необходимо снять перемычку XJ10 и перезапустить контроллер, сняв и вновь подав на него питание.

Заданный контроллеру МАС-адрес при возврате к настройкам по умолчанию изменениям не подвергается. Т.е. если МАС-адрес был изменен при помощи утилиты EGP3, то он таким и останется.

#### 3.5.4.Возможные проблемы при работе с EGP3

#### 3.5.4.1. Обнаружение устройств

В некоторых случаях не удается сразу обнаружить подключенное для программирования устройство ни при первом запуске программы, ни при повторных командах поиска устройства. Ниже приведены возможные причины и их решения:

<u>Причина 1</u>: Устройство не переведено в режим программирования сетевых параметров.

<u>Решение</u>: Проверьте по документации на устройство, правильно ли оно переведено в режим программирования.

<u>Причина 2</u>: Между ПК, на котором запущена утилита, и программируемым устройством в сети имеются маршрутизаторы или другие устройства, блокирующие прохождение широковещательных UDP-пакетов.

<u>Решение</u>: Проверьте «прозрачность» сети для программируемого устройства.

<u>Причина 3</u>: На ПК, на котором запущена утилита, установлено более одной сетевой карты (либо имеются адаптеры беспроводной связи, имеющие собственные IP-адреса).

<u>Решение</u>: Выясните IP-адрес сетевой карты ПК, которая используется для связи со шлюзом, и до запуска утилиты пропишите его в конфигурационном файле в явном виде, как показано на рисунке 32.

📕 egp3.conf.txt — Блокнот					
Файл	Правка	Формат	Вид	Справка	
[Common] view_style=0 enable change MAC=0					
HUSI	$\{TP=}$	192.10	00.0	1.15	

Рисунок 32. Принудительное назначение сетевого адреса

#### 3.5.4.2. Конфликты МАС-адресов

Все Ethernet-устройства Parsec выпускаются с уникальными МАС-адресами. Однако не исключен конфликт МАС-адресов в вашей сети по причине того, что многие устройства имеют опцию перепрограммирования физического Ethernet-адреса.

В такой ситуации в конфигурационном файле утилиты (до ее запуска) разрешите смену МАС-адреса программируемого устройства, установив единицу в соответствующем параметре, как показано на рисунке 33. После этого МАС-адрес устройства можно будет

изменить при помощи утилиты EGP3 (см. раздел «3.5.2 Работа с EGP3», описание команды «Сменить MAC»).





#### 3.6. Перезагрузка контроллера (RESET)

Чтобы перезагрузить контроллер, установите перемычку RJ9 (RESET). Контроллер выключится. Для последующего включения снимите перемычку. При этом данные из контроллера не теряются.

#### 3.7. Контроллер в системе ParsecNET 3

После настройки контроллера его нужно обнаружить программой ParsecNET с помощью команды контекстного меню «Поиск оборудования» в редакторе оборудования. Найденный контроллер будет отображаться в канале UDP:<имя компьютера>.

На вкладке «Общие» отображаются параметры контроллера. Их состав определяется каналом, к которому подключен контроллер.

Вкладка «Компоненты» содержит параметры, зависящие от модели контроллера. Описание параметров и их настройка описаны в руководстве пользователя ПО ParsecNET 3.

Если система ParsecNET обеспечивает безопасность нескольких организаций, то на вкладке «Права» из них можно выбрать те, которые смогут работать с данным контроллером.

📽 ParsecNET 3 - МДО\parsec (Расширенный режим)					
🛛 Файл Инструменты Вид Помощь					
🍺 🖬 🛸 🚨 😚 🛅 🤒	🎎 🍪 🖬 🌉 🚞 🔀 🕶 🥝				
📴 Оборудование					
🛯 🖽 🛸 🖍 🖬 🚨 🤽 🔢					
🔁 Оборудование	× Устройство - Контроллер NC-32К (10.238.19.152:1:1) [Просмотр]				
	🗄 🗄 🗹 🗙 🕪				
	🔺 Общие Компоненты Права				
	Модель Контроллер NC-32К				
Не подключены	Название Контроллер NC-32K (10.238.19.152:1:1)				
PROGRAM	Описание Контроллер доступа NC-32K				
	Использовать 🔽				
Контроллер №з2К (10.238.19.152111) ⊕	Подключено к DOROFEEV\UDP:Dorofeev				
	IP Адрес 10.238.19.152				

Рисунок 34. Настройка контроллера в ParsecNET 3

#### 3.7.1.Конфигурирование контроллера

#### 3.7.1.1. Общие положения

Конфигурирование контроллера осуществляется с помощью программного обеспечения ParsecNET 3. В данном разделе описываются особенности работы контроллера в зависимости от конфигурационных параметров.

По своему основному назначению контроллер ориентирован на оборудование проходных крупных предприятий с большой численностью персонала. Вместе с тем ничто не мешает сконфигурировать контроллер и для управления дверью с односторонним проходом — достаточно отключить в конфигурации внутренний считыватель.

Также настраиваемые параметры описаны в справке ПО ParsecNET 3.

#### 3.7.1.2. Периферия

Практически вся периферия контроллера может подключаться или отключаться программно. Не подключенная по конфигурации периферия (например, кнопки ручного открывания на вход и на выход) контроллером обрабатываться не будут. Эта возможность позволяет не получать сигналы неисправности от устройств, которые к контроллеру не подключены, а подключенные устройства позволяет при необходимости отключить без выполнения монтажных работ (например, отключив кнопку запроса на выход, можно таким образом временно заблокировать пульт ручного управления дверью).

#### 3.7.1.3. Считыватели

К контроллеру подключается до двух считывателей – внешний и внутренний, при этом их работа определяется текущей конфигурацией. В конфигурации необходимо указать наличие каждого считывателя, в противном случае они не будут опрашиваться контроллером. Для штатных считывателей можно отключать звуковую и световую индикацию.

Штатный считыватель, устанавливаемый на выход, может выполнять функции считывателя картоприемника, но он будет работать только в том случае, если выставлен флажок «Турникет» и выбран какой-либо режим работы картоприемника, кроме «Не используется».

#### 3.7.1.4. Управление проходом

Если контроллер управляет турникетом, то имеется возможность не только управлять турникетом с двух основных считывателей (на вход и на выход), но и открывать турникет на выход с выходного считывателя, используемого как считыватель картоприемника, обеспечивая автоматический забор гостевых карт. В этом режиме посетитель по гостевой карте не выпускается, если она не помещена в щель картоприемника. Также в NC-32K-IP есть возможность программно запретить выход по гостевой карте.

#### 3.7.1.5. Ручное управление

На проходной бывает необходимо обеспечить ручное открывание турникета или двери для людей, не имеющих карт доступа. Для этого можно использовать пульт самого турникета, но тогда не обеспечивается фиксация соответствующего события в протоколе системы. Правильнее управлять точкой прохода через контроллер, для чего к нему подключается двухкнопочный пульт с раздельным открыванием на вход и на выход (входы RTE и DRTE на плате контроллера). Как уже указывалось, работу кнопок можно временно блокировать через конфигурацию контроллера.

#### 3.7.1.6. Защита от повторного прохода

Защита от повторного прохода (антипассбэк, или сокращенно АПБ) позволяет на аппаратном уровне запретить повторный вход (без предварительного выхода) или повторный выход (без предварительного входа) как для всей точки прохода, так и индивидуально для каждого пользователя, установив ему соответствующую привилегию.

Если режим АПБ включен, то пользователям без привилегии прохода при АПБ повторный вход или выход запрещается.

Дополнительно можно указать контроллеру на использование режима АПБ при отсутствии связи с контроллером: если установлен флажок «Антипассбек», но не

установлен флажок «Антипассбек в автономном режиме», то при пропадании связи с сервером режим АПБ не работает, так как в этом случае контроллер не может знать реального положения пользователя в системе. Тот может войти или выйти через другую точку прохода.

#### 3.7.1.7. Сброс замка по DC

Данная опция позволяет снять питание с замка или входа управления турникетом немедленно после завершения прохода (дверь закрыта или проворот турникета закончен) независимо от того, закончилось ли время, на которое точка прохода была открыта.

#### 3.7.1.8. Режим фактического прохода

Данный режим возможен только при наличии дверного контакта (или датчика проворота турникета). В этом режиме проход пользователя фиксируется не по факту чтения карты и открывания замка/турникета, а только после того, как точка прохода была открыта (сработало реле) и проход реально совершен (сработал датчик двери или проворота турникета).

Режим позволяет точнее определять фактическое местоположение пользователя, и особенно полезен при использовании подсистемы учета рабочего времени.

#### 3.7.1.9. Охранные датчики

Флажок «Охранный датчик» необходимо установить, если к контроллеру доступа подключен охранный датчик, например, инфракрасный детектор движения или любой другой. Тревожное событие будет генерироваться по сигналу от датчика, если контроллер поставлен на охрану.

Опция «Дополнительный охранный датчик» доступен только для контроллеров NC-32K/NC-32K-IP. Включается, если к контроллеру доступа подключен дополнительный охранный датчик. Также для дополнительного охранного датчика есть возможность установить круглосуточный режим работы. При этом тревожное событие генерируется в любом режиме работы контроллера.

#### 3.7.2. Управление картоприемником

#### 3.7.2.1. Общие положения

В качестве устанавливаемого в картоприемник считывателя может выступать внутренний считыватель контроллера (серии NR-xxx), либо любой другой считыватель формата Wiegand или Touch Memory, подключенный через интерфейс NI-TW.

Картоприемник управляется с помощью второго дополнительного реле (Relay 3) контроллера.

#### 3.7.2.2. Режимы работы

#### Стандартный режим

В этом режиме контроллер использует один или два считывателя (устанавливается в конфигурации контроллера) и может обслуживать стандартную дверь или турникет. В поле «Режим картоприемника» должно быть выбрано значение «Не используется».

Тип карты (гость или постоянный сотрудник) в этом случае значения не имеет.

#### Режим картоприемника

Для перевода в данный режим необходимо установить флажки «Турникет» и «Внутренний считыватель», а затем выбрать один из режимов работы картоприемника.

Доступные режимы описаны в таблице 4.

Таблица 4.

Вожим	Логика работы			
работы	Тип субъекта доступа*	Relay 3	Реле замка Lock или Relay 2	
205uport	Сотрудник	Выключено	Вход – срабатывает Lock, Выход – реле 2	
карты у посетителей	Гость	Срабатывает при выходе, формируется транзакция «выход посетителя через картоприемник»	Вход – срабатывает Lock, Выход – реле 2	

Возвращать карты	Сотрудник	Срабатывает при выходе, формируется транзакция нормального или фактического выхода	Вход – срабатывает Lock, Выход – реле 2	
сотрудникам	Гость	Выключено, формируется транзакция выхода через картоприемник	Вход – срабатывает Lock, Выход – реле 2	
Запрет	Сотрудник	Выключено	Вход – срабатывает Lock, Выход – реле 2	
выхода посетителей	Гость	Вход – срабатывает Lock; Выход: запрещен, реле никакие «Выход запрещен – гостевая ка	атывает Lock; ющен, реле никакие не срабатывают, транзакция рещен – гостевая карта»	

\*Гость от сотрудника отличается наличием привилегии «Гостевая карта».

#### 3.8. Контроллер в системе ParsecNET 2.5

#### 3.8.1.Настройка контроллера

Нажав на панели инструментов на значок «Устройства» и выбрав в раскрывшемся списке строку «Подсистема доступа», можно произвести настройку подключенного контроллера.

Для настройки контроллера необходимо в подсистеме доступа установить параметры, как в таблице 5.

Таблица 5. Элемент окна Значение Раскрывающийся список Тип NC-32К IP адрес текущий IP-адрес устройства Поле Адрес 1 Переключатель Каналы Канал 1 Флажок Активен Да

Окно при этом будет выглядеть, как на рисунке 35 ниже.

#### Контроллер NC-32k-IP

🖉 ParsecNET: Двери [SYS] 🛛 🔀				
<u>Р</u> ежим <u>Сохранить</u> <u>В</u> акрыть <u>Помощь</u>				
ГЛ Л Р РІ 💟 🌌 🎽 Новая Правка Удалить	🎯 🗶 🗸 🍪 План Отмена Сохранить Закрыть			
Название: NC-32K-IP Обзор	IP agpec: 192.200.1.234			
Описание: Ethernet контроллер	Линия: 0 🔶 Каналы			
Тип: NC-32К 💌	Адрес: 1 🔹 С Канал 2			
Дверной канал	Активен 🔽			
Время замка Время двери Время выхода	Дополнительное реле			
	Задержка реле 🛛 👤			
🗖 Внутренний считыватель	Время реле 1 👤			
🔽 Внешний считыватель	Единицы времени Секунды 💌			
Выключатель блокировки Лверной контакт (DC)	Работает в online			
V Кнопка запроса на выход (BIF)	Работает по событию 📃			
V Кнопка запроса на вход (DBTE)	Триггерный режим			
П Охранный датчик	Реле срабатывает на			
П. Лополнительный охранный датчик				
🔽 Сброс замка по герконч	взлом двери			
	Или на Проход запрешен			
Индикация считывателя	Вход разрешен			
🔽 Светодиодная 🔽 Звук 🔽 Дежурная 🔽 Чтение карты	Выход разрешен			
Режим редактирования Оператор "SYS"	Запись -1 из 6 15:26:43			

Рисунок 35. Настройка контроллера в ParsecNET 2.5

Более подробно процесс настройки описан в руководстве по эксплуатации ПО ParsecNET 2.5.

#### 3.9. Проблемы и их решения

#### 3.9.1.При добавлении контроллера в систему или при редактировании его настроек в консоли «Монитор событий» появляется транзакция «Нет связи с контроллером». Либо от контроллера вообще не приходят транзакции.

Возможные причины:

- Нет электропитания на контроллере;
- Неправильно настроен контроллер (адрес на линии, тип контроллера и т.п.);
- Неисправна линия связи с контроллером.

## 3.9.2.Постоянный звуковой сигнал с платы контроллера (активирован тампер корпуса).

Возможные причины:

- Не закрыта (неплотно закрыта) крышка контроллера;
- Микровыключатель тампера не подключен к плате контроллера и при этом не установлена блокирующая перемычка.
- 3.9.3.При поднесении карты к считывателю или при перезагрузке контроллера по питанию в Мониторе событий формируется транзакция «Взлом считывателя» или «Взлом внутреннего считывателя».

Возможные причины:

 Подключенные считыватели имеют одинаковые адреса (оба подключены как внешний или как внутренний);

- Считыватель выбран в настройках контроллера (установлен флажок), но физически не подключен к контроллеру (например, оборван кабель);
- В цепи замка контроллера не установлен варистор, который сглаживает импульсы от замка. Эти импульсы могут формировать наводки на считыватель.

#### 3.9.4.После поднесения карты к считывателю контроллер не отпирает дверь, никаких транзакций не формируется.

В настройках контроллера считыватель не выбран (флажок не установлен).

#### 3.9.5.Контроллер обнаружен системой, но им нельзя управлять.

Возможные причины:

- Не вставлен (не распознан системой) лицензионный ключ;
- В настройках контроллера не стоит флажок «Активен» (в ParsecNET 2.5) или «Использовать» (в ParsecNET 3).

#### 3.9.6.После поднесения карты к считывателю контроллер не отпирает дверь, формируется транзакция «Нет ключа в БД устройства».

Возможные причины:

- Этот контроллер не добавлен в группу доступа пользователя;
- Данные о пользователе еще не загрузился в контроллер;
- Переполнена БД контроллера.

#### 3.9.7.Контроллер самопроизвольно переходит в режим охраны.

Возможная причина: неисправна («залипла») кнопка RTE (запроса на выход). Поэтому, при поднесении карты, имеющей привилегию управления охраной, точка прохода переходит в режим охраны.

#### 3.9.8.Нет индикации на контроллере.

Возможные причины:

- Не подключено электропитание;
- Перегорел предохранитель 220 В на входе сетевого питания;
- Перегорел предохранитель на плате блока питания.

# 3.9.9.Электромагнитный замок (запираемый напряжением) не запирается контроллером (электромеханический замок (отпираемый напряжением) не отпирается контроллером).

Возможные причины:

- Перегорел предохранитель на плате контроллера;
- Неправильно выбрана схема подключения замка;
- Неисправна линия связи с замком.

# 3.9.10. При открытой двери через некоторое время считыватели начинают издавать звуковые сигналы.

Возможная причина: в настройках контроллера в ПО ParsecNET включена функция «Звук незакрытой двери».

#### 3.9.11. Индикатор «Онлайн» горит, но связи с контроллером нет.

Возможная причина: контроллер подключен с помощью ІР-шлюза. При этом шлюз видит контроллер, но система не видит самого шлюза.

#### 4. ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить устройства в упаковочной таре в отапливаемом складском помещении не более 10 штук в стопке. Допускается хранение при температуре окружающего воздуха от -20° до +60° С и относительной влажности до 90% (условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69).

Не храните устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, резкому изменению температуры и повышенной влажности. Кроме того, устройство не предназначено для эксплуатации и хранения в условиях воздействия токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, соляного тумана, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Гарантийный срок хранения контроллера – 5 лет со дня изготовления.

#### 5. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка упакованного в тару изделия может производиться любым видом транспорта на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. При этом тара должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков.

При транспортировке самолетом допускается размещение груза только в отапливаемых герметизированных отсеках.

Тара на транспортных средствах должна быть размещена и закреплена таким образом, чтобы были обеспечены ее устойчивое положение и отсутствие перемещения.

Условия транспортировки должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

После транспортировки при отрицательных или повышенных температурах непосредственно перед вводом в эксплуатацию контроллер должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.

#### 6. УТИЛИЗАЦИЯ

Поскольку контроллер содержит батарею, по истечении срока службы его необходимо утилизировать в соответствии с законом об обращении с отходами производства и потребления, принятом в Вашем территориально-административном субъекте Российской Федерации. Для уточнения правил утилизации, а также для получения информации об организациях, занимающихся утилизацией электронной техники, обратитесь к представителям местного органа власти.